

修理を依頼する前に「故障かな?と思ったら」(P.17)をご確認ください

## 修理・取り扱いのご相談は まずお求めの取付店・販売店へ

取付店・販売店 〒

電話 —

転居や贈答品などでお求めの取付店・販売店へご相談できない場合は、商品名・品番をご確認のうえ、  
下記TOTO窓口までお問い合わせください。

### お客様専用窓口



商品の  
お問い合わせは

TOTO(株)お客様相談室へ  
TEL **0120-03-1010**  
FAX **0120-09-1010**  
受付時間：9:00～17:00(夏期休暇・年末年始を除く)



修理のご用命は

安心・信頼の  
TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ  
ホームページ <http://www.tom-net.jp/>  
TEL **0120-1010-05**  
FAX **0120-1010-02**  
受付時間：8:00～19:00  
訪問修理：年中無休（一部地域を除く）  
営業時間：9:00～18:00



交換部品・別売品の  
ご購入は

TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターへ  
TEL **0120-8282-55**  
FAX **0120-8272-99**  
受付時間：平日 9:00～18:00 土・日・祝日 10:00～18:00  
(夏期休暇・年末年始を除く)  
※インターネットでの部品購入はTOTOWebショップへ(24時間受付)  
<http://www.toto.jp/ec/html/index.htm>

お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。  
詳細はTOTOホームページをご覧ください。

この印刷用版下データは、重複  
かいがい者多数雇用企業サンアクリ  
TOTO(株)で作成しました。  
「TOTOグループ」は障がい者雇用  
の推進に努力しております。

TOTO株式会社  
TOTOホームページ <https://jp.toto.com>


# TOTO

取扱説明書 保証書付

## 台付シングル混合水栓

品番

**TLG113型・TLG103型  
TLG093型・TLG083型  
TLG073型・TLPO33型**



### はじめに

安全上のご注意	1 ~ 4
各部のなまえ	5
品番一覧	6

### 使いかた

使いかた	7 ~ 9
凍結予防の仕方	10~11

### お手入れ

日ごろのお手入れ	12~14
定期的な点検	15~16

### こんなときは

故障かな?と思ったら	17~19
アフターサービス	20~21

保証書	22
お問い合わせ先	裏表紙

はじめに

使いかた

お手入れ

こんなときは

保証書

# 安全上のご注意 (安全のために必ずお守りください)

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。
- この説明書では、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようにになっています。

表示	意味
<b>! 警告</b>	この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
<b>! 注意</b>	この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、傷害または、物的損害が発生する可能性があることを示しています。








■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	は、してはいけない「禁止」内容です。 左図は、「分解禁止」を示します。
	は、必ず実行していただく「強制」内容です。 左図は、「必ず実行」を示します。

品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。


<b>! 警告</b>	
	給湯温度は85°Cより高温で使用しない  85°Cより高温でご使用になると、水栓の寿命が短くなり、破損して、やけどをしたり、水漏れにより家財などをぬらす財産損害发生のおそれがあります。
	この商品を構成する部品以外の取り付けや、部品の取り外しなどの改造はしない  商品の性能を損ない、やけど・けがをしたり、水漏れにより家財などをぬらす財産損害发生のおそれがあります。
	この説明書に記載された項目以外は分解しない  破損して、やけど・けがをしたり、水漏れにより家財などをぬらす財産損害发生のおそれがあります。

<b>! 警告</b>		
	本体左側に直接、触れない  給湯側のため高温になっており、やけどをするおそれがあります。	
	高温の湯を使うときは、スパウトおよび本体に直接、触れない  スパウトおよび本体は高温になっているのでやけどをするおそれがあります。	
	レバーハンドルの位置を確かめて吐水する  湯側で吐水すると、高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。湯を使うときは、水から使用し、その後ゆっくり好みの温度に調節してください。	
	高温の湯を使ったあとは、しばらく水を流す  次に使用する際、水栓内に残っている高温の湯が出て、やけどをするおそれがあります。	
	定期的(年2回以上)に、配管まわり(キャビネット・点検口内など)の水漏れや、ガタツキがないか確認する  劣化・摩耗などで部品が破損し、やけど・けがをしたり、水漏れにより家財などをぬらす財産損害发生のおそれがあります。	
	給水圧力は給湯圧力より必ず高くするか、同圧にする  給湯圧力を給水圧力より高くすると、正常な温度調節ができなくなり、やけどをするおそれがあります。給湯圧力を加圧する場合でも、必ず給水圧力より低くするか、同圧にしてください。	

⚠ 注意	
禁止	<b>強い力や衝撃を与えない</b> 破損して、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。
	
	<b>商品に体重をかけて、つかまるようなことはしない</b> 破損して、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。
	
	<b>押しボタンに強い力や衝撃を与えたまゝ引つ張ったりしない</b> 作動不良・故障のおそれがあります。
	
	<b>レバーハンドルに必要以上の強い力を加えない</b> 破損して、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。
必ず実行	
	<b>ガタツキなどの異常はそのまま放置しない</b> ガタツキなどの異常を放置すると、部品の破損やめっき部品の表面が割れて、けがをするおそれがあります。万一、部品の破損やめっきの割れを見た場合は、ただちに修理を依頼してください。
	
	<b>めっきの部分は、ぶつけたり、無理な力で操作しない</b> めっきの表面が割れて、けがをするおそれがあります。万一、めっきの表面が割れた場合は、ただちに修理を依頼してください。
	
	<b>中性洗剤以外は使用しない</b> (P.14を参照してください) 中性洗剤以外を使用すると、変色や破損のおそれがあります。
	
禁止	<b>化粧品などを水栓に付着させない</b> 樹脂製部品にクレンジング剤、整髪料、洗髪料、ヘアカラーなどを付着させたまま放置すると、変色や破損のおそれがあります。万一、付着した場合はすぐに水で洗い流してください。
	
	<b>解氷機(凍結した水道管などに電流を流して解凍する装置)を使用する場合、水栓には通電しない</b> 水栓が発熱し、破損して家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。
	
必ず実行	<b>レバーハンドルはゆっくり操作する</b> 急に閉めると「ドン」という音がして、配管に衝撃が加わり、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。
	
	<b>長期間使用しないときは、止水栓または配管部の元栓を確実に閉める</b> 水漏れなど予想しない事故の原因になります。
	
必ず実行	<b>凍結が予想される場所で使用する場合は、P.10を参照し、凍結予防を確実に行う</b> 部品が破損し、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。
	
必ず実行	<b>凍結が予想される際は、配管と水栓の水抜き操作を同時に行う</b> (P.10を参照してください) 部品が破損し、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。
	

# 各部のなまえ

はじめに



※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

# 品番一覧


はじめに

外 観	品 番	タ イ プ	ワンプッシュ式 排水金具対応
	TLG113型	インセット	○
		アウトセット (セミトール)	—
		アウトセット (トール)	○
	TLG103型	インセット	○
		アウトセット (セミトール)	—
		アウトセット (トール)	○
	TLG093型	インセット	○
		アウトセット (セミトール)	—
		アウトセット (トール)	○
	TLG083型	インセット	○
		アウトセット (セミトール)	—
		アウトセット (トール)	○
	TLG073型	インセット	○
		アウトセット (セミトール)	—
		アウトセット (トール)	○
	TLP033型	アウトセット (トール)	○ —

※ワンプッシュ式排水金具対応品は、別途ワンプッシュ式排水金具が必要となります。

# 使いかた

## 温度調節の仕方



### レバーハンドルを回す。

中央より右側に回すと水、左側へ回すとしだいに温度が上がります。

左側いっぱいに回すと、最高温度になります。


## エコシングル

台付シングル混合水栓は「エコシングルカートリッジ」を搭載しています。よく使うレバー中央位置では水を吐水することで、気づかずに湯が出たり、給湯機が着火するのを防ぎます。


(無駄なお湯やエネルギーを使わないための機能です)

お湯が必要な場合は、レバーハンドルを中央より左側に回してください。

水のみの位置、湯を使い始める位置をクリック感が教えてくれます。




## 水(湯)を出す



### レバーハンドルを上げる。

水が出ます。  
また、上いっぱいに上げると流量が最大になります。

## 水(湯)を止める



### レバーハンドルを下げる。

水が止まります。

レバーハンドルはゆっくり操作してください。  
ウォーターハンマー現象が発生する場合があります。

### 注意

「ウォーターハンマー現象」とは、急に水を止めたときに「ドン」という大きな音がする現象で、水栓の不具合ではありません。配管の損傷や水漏れの原因となる場合がありますのでレバーハンドルをゆっくり閉め、ウォーターハンマー現象を発生させないようにご注意ください。

# 凍結予防の仕方（凍結が予想される場所でご使用になる場合）

- 水栓が凍結すると部品が破損し、水漏れの原因となります。
- 凍結による破損は保証期間内でも有料修理となります。
- 長期間使用しないときの急な冷え込みにそなえて、凍結予防を行ってください。
- 凍結のおそれがある場合は、水栓周囲の温度が氷点下にならないようにしてください。なお、氷点下になる場合は、次の処置を実施してください。

## 一般地でご使用の場合

凍結が予想される場所でご使用になる場合は、以下の処置によって凍結を予防できる場合があります。


- レバーハンドルを混合位置にして、少量の水を出してください。（P.7参照）
- 配管部などに保温材を巻いてください。

## 寒冷地でご使用の場合


**重要**

水栓内の水抜き作業を行う前に、配管内の水抜きを必ず実行ください。配管内の水抜きを行っていないと、水栓内の水が十分に抜けず凍結のおそれがあります。

下記の手順に従って水栓の水抜きを行ってください。




- ① レバーハンドルを上げ、右側いっぱいに回す。



- ② レバーハンドルを上げたまま、左側いっぱいに回し、水栓内の水を抜く。

## 排水栓の開閉（排水金具対応品のみ）




### 押しボタンを押す。

排水栓が閉じ、洗面器に水をためることができます。  
もう一度押すと排水栓が開き、排水されます。

## 止水栓による流量調節


止水栓を調節することで、無駄な水の使用や水はねなどを抑えることができます。  
調節の目安として6L/分程度（計量カップなどで500mlが約5秒）をおおすすめします。

ただし、使用時の水はねが気になるときは、止水栓で少なくしてください。  
洗面ボウルへの水のために時間がかかるときは、止水栓で多くするなど好みにあわせて調節してください。



### 配管にある止水栓を回す。

止水栓の調節にマイナスドライバーなどが必要な場合があります。




# 日ごろのお手入れ

十分な機能を発揮させるため、また、美しく衛生的にご使用いただくために、日ごろのお手入れをお願いいたします。

## 吐水口のお手入れ


TLG113型



TLG103型  
TLG093型  
TLG073型  
TLP033型



TLG083型



### 1 泡まつキャップを回して外す。

泡まつキャップは斜めに取り付けてあります。  
商品に同梱の吐水口開閉工具を使用して外してください。  
※TLG083型はマイナスドライバーが必要です。  
※吐水口開閉工具は吐水口お手入れの際に使用しますので、お客様でお子様の手の届かないところに保管してください。


分解するときは、部品を紛失しないように注意してください。  
洗面器の排水口をタオルでふさいでから作業してください。  
また、吐水口開閉工具や部品を紛失した際は、下記お問い合わせ先にご連絡ください。

**TOTOメンテナンス(株)TOTO  
パートセンター(裏表紙)**



## お手入れ



TLG103型  
TLG093型  
TLG073型  
TLP033型



TLG083型



**② 泡まつキャップに詰まつたごみや汚れを歯ブラシなどで取り除く。**

注意

泡まつキャップの掃除の際、部品や吐水口開閉工具だけがをしないよう注意してください。

**③ 吐水口に泡まつキャップとパッキンを入れ、取り付ける。**

(TLG103型・TLG093型・TLG073型・TLP033型)  
Oリングが上側、凸部が下側となる方向で泡まつキャップをスパウトに差し込み、マイナスドライバーで固定ねじを固定する。(TLG083型)

注意


泡まつキャップは斜めに取り付けます。取り付けの際は、泡まつキャップや固定ねじのねじ山をぶつさないように注意して取り付けてください。

**④ 取り付けが完了したら、泡まつキャップ部から漏れがないか確認してください。泡まつキャップが正しく取り付いていない場合は、再度取り付けをおしてください。**

## 布を使用したお手入れ

### ●軽い汚れの場合

水またはぬるま湯に浸した布をよく絞って汚れをふき取ってください。



### ●ひどい汚れの場合

適量に薄めた中性洗剤を含ませた布で汚れをふき取ったあと、水ぶきし、からぶきしてください。

## TOTO蛇口まわりのクリーナーでのお手入れ

水栓に傷をつけずに、水あかなどの汚れを効果的に除去できる「TOTO蛇口まわりのクリーナー」のご使用をおすすめします。


お求めに関するお問い合わせ先：  
TOTOメンテナンス(株)TOTOパートセンター（裏表紙）



### お願い

水栓が破損するおそれがあるものは使用しないでください。


- ・酸性洗剤、塩素系漂白剤、TOTO蛇口まわりのクリーナー以外のアルカリ性洗剤  
水栓の表面が変色したり、樹脂製部品が破損するおそれがあります。
- ・シンナー、ベンジンなどの溶剤  
ゴムや樹脂製部品が破損するおそれがあります。
- ・クレンザー、磨き粉など、粗い粒子を含んだ洗剤  
・ナイロンたわし、たわし、ブラシなど  
水栓の表面が傷つきます。



# 定期的な点検

安全・快適にご使用いただくために、以下の点検をお願いします。

## 商品のガタツキ（年2回以上）




使い始めに比べてガタツキなどの異常を感じる部分がないかを確認する。

配管まわりにガタツキがあるままお使いになると、配管に負荷がかかり、水漏れの原因になります。また、ガタツキなどの異常を放置すると、部品の破損やめっき部品の表面が割れて、けがをするおそれがあります。

ハンドルのガタツキがある場合はキャップを外し、ねじを締めなおしてください。それでもガタツキがなおらない場合はお求めの取扱店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)へ修理をご依頼ください。(有料になります)


## レバーハンドルの固定方法



①スパウトとカバーとのすき間に精密マイナスドライバーを差し込み、カバーを押し上げるように取り外す。

②六角棒レンチ（対辺2.5mm）で固定ねじを増し締める。

③スパウト面までカバーを押し込み、取り付ける。  
カバー、スパウトに傷をつけないようにご注意ください



## 配管まわりの水漏れ（年2回以上）



配管まわりの水漏れがないか確認する。


劣化・摩耗などで部品が破損し、けがをしたり、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

水漏れしている場合は、止水栓または元栓を確実に閉め(P.17参照)、お求めの取扱店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)へ修理をご依頼ください。

# 故障かな？と思ったら

## 緊急時の水の止めかた

配管まわりの水漏れや、水が止まらないなど、緊急を要するときは下図の要領で止水栓または元栓を確実に閉めてください。



止水栓を閉める。

それでも止まらない場合は元栓を閉める。

●次のような場合は、故障ではありません。修理を依頼される前に以下のことをお調べになり、それでも直らないときは、**お求めの取付店・販売店、またはTOTOメンテナンス(株)**へ修理を依頼してください。詳しくはアフターサービス(P.20)をご確認ください。

修理を依頼される前に			
現象	お調べいただくところ	処置の仕方	参照ページ
水が止まらない	レバーハンドルは止水位置まで下げていますか。(全閉になっていますか)	レバーハンドルを止水位置まで下げる。	8ページ
流量が少ない	止水栓は十分に開いていますか。	止水栓で流量を調節する。	9ページ
	吐水口の目詰まりはありませんか。	吐水口の掃除をする。	12ページ
ガス給湯機と組み合わせてご使用の場合、能力切替式のものでは適正能力にセトされていますか。	ガス給湯機の能力を適正能力にセトする。	—	
	吐水口は凍っていませんか。	吐水口にぬるま湯をかける。	11ページ
高温しか出ない	水側の止水栓は十分に開いていますか。	止水栓で流量を調節する。	9ページ
低温しか出ない	給湯機から十分な湯がきていますか。	給湯機の給湯温度・作動を確認する。	—
	湯側の止水栓は十分に開いていますか。	止水栓で流量を調節する。	9ページ
湯側・水側の止水栓は十分に開いていますか。	湯側・水側の止水栓は十分に開いていますか。	止水栓で流量を調節する。	9ページ
	給湯機から十分な湯がきていますか。	給湯機の給湯温度・作動を確認する。	—
吐水口の目詰まりはありませんか。	吐水口の目詰まりはありませんか。	吐水口の掃除をする。	12ページ
	レバーハンドルを固定するねじがゆるんでいませんか。	ゆるんだねじを締めなおす。	15ページ
水しか出ない	レバーハンドルを中央より左側に回していますか。	レバーハンドルを左側に回す。	7ページ
水はねする	レバーハンドル全開で適量に調節されていますか。	止水栓で流量を調節する。	9ページ

止水栓の位置がわからない場合は、「各部のなまえ」(P.5)を参照してください。


●以下のような現象が発生することがあります、故障ではありません。

現象	説明	参照ページ
流水音が大きいと感じる。	水圧が高いことや使用流量が多いことにより発生することが考えられます。流量を絞ることで流水音を低減できます。	9ページ
使い始めに比べて、しばらく使用すると、ハンドル操作が重く感じる。	ご使用により商品内部の部品がなじみ、安定したことによるもので、故障ではありません。	—

### 豆知識

#### 部品(セラミックバルブ)のなじみ

レバーハンドルを上下または左右に動かすとき、図のAとBの部品がこすれ合います。



## アフターサービス

使用年数

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

お客様による日常のお手入れ・点検

取付日

消耗部品の交換

摩耗劣化部品の交換  
(内容により取付店またはTOTOメンテナンス(株)へ依頼)

買い替え  
ご検討

【修理を依頼する前に「故障かな？と思ったら」(P.17)をご確認ください!】

#### 保証書（この説明書のP.22が保証書になっています）

●この商品は保証書の内容に従って保証されています。取付日、取付店（または販売店）名、取扱者印が記入してあることを確認してください。また、保証書の内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

●保証期間は保証書をご確認ください。

#### 保証について

##### ●保証期間中は

保証書の規定に従って、修理をさせていただきます。保証期間内でも有料になることがありますので保証書の内容をよくご確認ください。例えば、「取扱説明書、施工説明書、貼付ラベルなどの注意書きに従っていない場合の不具合など」は有料になります。

##### ●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料で修理させていただきます。  
→「修理を依頼されるときは」「修理料金について」(P.21)をご確認ください。

#### 部品の交換について

無料修理により取り外された部品・商品はTOTO株式会社の所有となります。

#### 補修用性能部品の供給期間

この商品の補修用性能部品（機能維持に不可欠な部品で、使用期間中に取り替えの必要が発生する可能性の大きいもの）の供給期間は製造中止後10年です。

こんなときは

# TOTO

## 水栓金具保証書

### 摩耗・劣化する部品の交換

●バルブやパッキンが摩耗・劣化すると水漏れの原因となります。  
この場合、該当部品の交換が必要です。

●摩耗・劣化部品の交換は、お求めの取付店・販売店、またはTOTOメンテナンス(株)へ依頼してください。

### 修理を依頼されるときは

#### 【修理依頼先】


お求めの取付店・販売店または  
TOTOメンテナンス(株)

#### 【ご連絡いただきたい内容】

- ①住所、氏名、電話番号
- ②商品名 ③品番 ④取付日
- ⑤故障内容、異常の状況  
(どこから水漏れしているかなど)
- ⑥訪問希望日

#### 【ご不明な点や修理に関するお問い合わせ先】

「TOTOお客様相談室」または「TOTOメンテナンス(株)」



### 修理料金について<TOTOメンテナンス(株)にご依頼の場合>

修理により商品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理をさせていただきます。

標準修理料金は **技術料** + **部品代** + **訪問料** で構成されています。

ただし、補修用性能部品の保有期間が経過している商品は、修理できない場合がございます。

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。取付日から下記期間中、故障が発生した場合は本書をご提示のうえ、取付店（または販売店）、またはTOTOメンテナンス(株) 〒105-8306 東京都港区海岸1-2-20汐留ビルディング (TEL ☎ 0120-1010-05 FAX ☎ 0120-1010-02) に修理をご依頼ください。

お客様	おなまえ	様	印	商品名	台付シングル混合水栓
	おところ 〒			品番	TLG113型・TLG103型 TLG093型・TLG083型 TLG073型・TLP033型
取付店 販売店	〒	電話	-	保証期間	取付日/ご購入日から2年
		取付日／ご購入日	年 月 日	用途	一般住宅洗面所用

#### ★お客様へ

- ・この保証書をお受け取りになるときに、取付日、取付店（または販売店）名、扱者印が記入してあることを確認してください。保証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してください。なお、本書は日本国内においてのみ有効です。
- ・保証期間中でも、次の場合は有料修理になります。
  - (1) 上記用途以外で使用した場合の不具合。
  - (2) 適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合。
  - (3) 弊社が定める施工説明書などに基づかない施工、専門業者以外による分解などに起因する不具合。
  - (4) 建築躯体の変形などに起因する商品の不具合。
  - (5) 塗装の色あせなどの経年変化または使用に伴う摩耗などにより生じる外観上の不具合。
  - (6) 金属の腐食しやすい環境（海岸付近、温泉地など）に起因する不具合。
  - (7) ねずみなどの動物や昆虫が噛んだり、動物や昆虫の死骸が本商品内に残留することなどに起因する不具合。
  - (8) 火災、落雷、地震、噴火、洪水、津波など天変地異または破壊行為による不具合。
  - (9) 電気製品における異常電圧、指定外の使用電源（電圧・周波数）および送電線・周辺器具など外部から発生する電磁波に起因する不具合。
  - (10) 部品（乾電池など）の消耗による不具合。
  - (11) 日常のお手入れ箇所（フィルターなど）や水抜栓などのOリングやパッキンの摩耗・劣化による不具合。
  - (12) 砂やごみなどの配管内流入、および水あか固着に起因する不具合。
  - (13) 水道に関する国の基準（水道法）に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を給水したことによる不具合。
  - (14) 凍結に起因する不具合。
  - (15) 本書の提示がない場合。
  - (16) 本書にお客様名、取付日、取付店（または販売店）名、扱者印の記入のない場合。
- ・部品の交換について
  - 無料修理により取り外された部品・商品は、TOTO株式会社の所有となります。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。  
したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。  
保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、「取扱説明書」に記載のお客様相談室またはTOTOメンテナンス(株)にお問い合わせください。
- ・修理完了後にお渡しする修理伝票には修理内容を記載していますので、修理伝票は保管しておいてください。

### TOTO株式会社

〒802-8601 福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1  
お客様相談室 TEL ☎ 0120-03-1010 FAX ☎ 0120-09-1010