KAKUDAI®

# スプリンクラー　取扱説明書

## 使用上のご注意

- 本品は屋外散水用です。用途以外での使用および屋内では使用しないでください。
- 冬期は凍結破損防止のため配管内の水を抜いてください。
- 本品を絶対に分解しないでください。

## 使用方法

### ●散水角度調節

品番によって、ピン（または切替レバー）・角度調節レバーの形状は異なります。

| 全回転（フルサークル） | 部分回転（パートサークル） |
|---|---|
| ピンまたは切替レバーを上げると全回転し、円形面積に散水します。 | ピンまたは切替レバーを下げると部分回転し、扇形面積に散水します。散水角度調節レバーの間隔を調節すると、散水する扇型面積を自由に調節できます。 |

＊斜線部分散水範囲



360°

ピンの場合　　切替レバーの場合




＊斜線部分散水範囲








散水角度調節レバーを調節する場合は、指などをケガする恐れがあります。ご注意ください。

### ●拡散ピンについて

拡散ピンをねじ込むことにより、水を散らすことができます。





株式会社カクダイ
本社　〒550-0012　大阪市西区立売堀1-4-4
☎(06)6538-1124



M-I2102　　0911＊＊