7033-13

散水栓（ターニング機能付）





散水栓ボックス内
（グレー部分は使用有効範囲）

＊使用有効範囲外での使用は、ホースが折れる恐れがあります。必ずそれぞれの有効範囲内でご使用ください。

《取付方法》

吐水部を回転させ、ストッパーが回転止めビスに当たるのを利用して、施工箇所に取り付けます。

施工完了時には、回転止めビスが散水方向へ向くようにしてください。回転止めビスが散水方向を向くことによって、より広い散水範囲を得ることができます。

＊散水栓ボックスのサイズおよび取付位置によっては、吐水部の回転が制限される場合があります。施工前に寸法を必ず確認してください。

＊本体の回転止めビスをはずすと水栓の取り付け、取りはずしができなくなりますので、本体の回転止めビスは絶対にはずさないでください。

⚠ 注意　ご使用後は必ず水栓のハンドルを閉めてください。

株式会社カクダイ
本社 〒550-0012 大阪市西区立売堀1-4-4
☎(06)6538-1124

M-B0601A

0305GF