

(浴室・トイレ・洗面所用)

三菱ダクト用換気扇 (24時間換気機能付 DC ブラシレスモーター搭載/定風量タイプ)

グリルタイプ	十字格子タイプ	グリルタイプ	フラットインテリアタイプ	
形名	VD-10ZVC ₆ VD-13ZVC ₆ VD-10ZFVC ₆	1部屋換気用 形名	VD-10ZVEC ₆ -FP VD-13ZVEC ₆ -FP	1部屋換気用

据付説明書

販売店・工事店様用

据付けを始める前にこの説明書をよくお読みになり、正しく安全に据付けてください。

別冊の「取扱説明書」はお客様用です。必ずお渡しください。

■据付け、壁穴工事はお買上げの販売店・工事店様が実施してください。

■電気工事は電気工事士の方が実施してください。


■この製品は、浴室・トイレ・洗面所・居間・事務所・店舗の天井に据付けてください。それ以外の用途には使用しないでください。故障の原因となります。

■形名によって据付方法が異なりますので、据付け前に形名をご確認ください。

■この製品には市販の埋込スイッチ、またはシステム部材のコントロールスイッチが必要です。その他屋外フードなどは三菱換気送風機総合力タログをご確認の上、別途ご用意ください。

■電子式スイッチ（半導体制御による速調・温度・湿度・タイマースイッチなど）やタルスイッチをご使用の場合は組合せ上、不具合の発生するおそれがありますので、ご使用の際はあらかじめご確認ください。

■接続ダクトは外形寸法図に示すダクト径の塩化ビニル管・アルミフレキシブルダクト・鋼板管のいずれかをご用意ください。



※上図のグリルは
十字格子タイプを示す

1. 安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性のあるもの	誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの物的損害に結びつくもの
-----------------------------------	---------------------------------------

本文中や本体に使われている図記号の意味は次のとおりです。

禁止	水ぬれ禁止	分解禁止	感電注意	指示に従う	アース確認
----	-------	------	------	-------	-------

警告

●内蓋式風呂を据付けた浴室には据付けない 排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒をおこす原因。	●交流 100V を使用する 直流や交流 100V 以外を使用した場合に感電の原因。
●浴室にコントロールスイッチを設けない 感電の原因。	●メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの木造の造営物に金属製ダクトが貫通する場合、金属ダクトとメタルラス、ワイヤラス、金属板とが電気的に接触しないよう据付ける 漏電した場合に発火の原因。
●ガス漏れに気付いたときは、換気扇のスイッチの入・切をしない 爆発・引火の原因。	●電気工事の際、裸線に接触しない 感電の原因。
●製品に直接水やお湯、かび取剤などをかけない ショート・感電の原因。	●湿気の多い場所ではアースを確実に取付ける 故障や漏電した場合に感電の原因。
●改造や工具を必要とする分解はしない 火災・感電・けがの原因。 分解・修理は修理技術者であるいる販売店または当社のお客さま相談窓口にご相談ください。	

注意

●直接炎のあるおそれのある場所や有機溶剤・可燃性ガスのある場所には据付けない 火災の原因。	●据付けの際は必ず手袋を着用する けがの原因。
●台所・厨房・飲食店など、熱気や油煙が発生する場所には据付けない 本体・部品の落下によるけがの原因。	●本体の据付けは十分強度のあるところを選んで確実に行う 落下によるけがの原因。
●中性洗剤以外の洗剤・殺菌剤・消毒剤を頻繁に使用する場所には据付けない 本体・部品の落下によるけがの原因。	●部品の据付けは確実に行う 落下によるけがの原因。

2. 据付け前のお願い

△ 注意


- 台所・厨房・飲食店など、熱気や油煙が発生する場所には据付けない
本体・部品の落下によるけがの原因。
- 中性洗剤以外の洗剤・殺菌剤・消毒剤を頻繁に使用する場所には据付けない
本体・部品の落下によるけがの原因。

据付けにあたって

- プラスチックボディタイプダクト用換気扇およびダクト用システム部材の使用については、地区により異なった規制を受ける場合がありますので、あらかじめ所轄の官公庁（特に消防署）にご相談ください。
- 高温（40℃以上）になるところには据付けないでください。早期故障の原因となります。
- 温泉には据付けないでください。腐食（落下）、漏電（感電）、早期故障の原因となります。
- 業務用24時間風呂のような常時湿気のある場所では寿命が短くなる場合があります。


据付位置

- 浴室など湿気の多い場所では、グリルから水滴が落ちても不快にならない位置に据付けてください。
- グリルを取りはずしやすくするためグリル側面と部屋の壁面が150mm以上離れる位置に製品を据付けてください。
- 浴室と他の部屋で使用する場合は本体を必ず浴室に据付けてください。本体から水滴が落ちることがあります。（VD-10ZFVC₆）





天井・ダクト工事

- 天井材は、振動・共鳴音防止のため強度のあるものをご使用ください。
- 排気ダクトは雨水の浸入やドレン水の逆流を防ぐため屋外に向けて1/100以上の下り勾配をつけてください。
- 次のようなダクト工事はしないでください。風量低下や異常音発生の原因となります。
 - 極端な曲げ
 - 多数の曲げ
 - ダクト接続口のすぐそばでの曲げ
 - しごり




3. 外形寸法図


 ■VD-10ZVC₆、VD-10ZVEC₆-FP

 ※下図のグリルはVD-10ZVC₆を示す。


据付穴詳細図



単位(mm)


 ■VD-10ZVEC₆-FPは
下図のグリルとなります。


単位(mm)


■VD-13ZVC6、VD-13ZVEC6-FP

※下図のグリルはVD-13ZVC6を示す。

※VD-13ZVEC6-FPは本体内風路に消音部材のオリフィスあり。



据付穴詳細図





単位(mm)

■VD-13ZVEC6-FPは
下図のグリルとなります。




単位(mm)

■VD-10ZFVC6



単位(mm)

副吸込グリル(同梱品)




単位(mm)

付属部品

付属部品	木ネジ(ステンレス製) (本体固定用)	木ネジ(副吸込グリル 取付枠の固定用)	副吸込グリル
VD-10ZVC6 VD-10ZVEC6-FP VD-13ZVC6 VD-13ZVEC6-FP	6本	—	—
VD-10ZFVC6	7本	4本	1個

4. 据付方法


1 ダクト工事



壁排気穴から本体のダクト接続口および副吸込口位置(VD-10ZFVC6)までダクト配管する。

- ダクトはダクト接続口に力が加わらないよう天井より吊る。
(力が加わるとシャッター開閉不良、風漏れの原因となります)

2 野縁組立



内寸がA寸法、高さが40mm以下になるよう天井の野縁と補助野縁で据付枠を組む。


(野縁高さを40mm以上で据付けると、シャッター開閉不良、異常音の原因となります)

お願ひ

- 天井がたわまないように、十分強度のある野縁に据付けてください。
- 野縁を組立てる際は、据付穴のピッチと据付穴の詳細図をご確認ください。A寸法が大きいと、木ネジが垂直に打てなくなり、野縁の割れによる固定不具合が発生します。


※VD-10ZVC6、VD-10ZVEC6-FP、
VD-13ZVC6、VD-13ZVEC6-FPは **3 ダクト接続(1部屋換気用の場合)**、
VD-10ZFVC6は **3 ダクト接続(2部屋換気用の場合)** へつづく

3 ダクト接続(1部屋換気用の場合)



ダクト接続口の取りはずし


- 本体内側のツメを矢印の方向に押さえながらダクト接続口を図のように本体から取りはずす。



ダクト接続口の固定

- (1) ダクト接続口をダクトに差し込む。
- (2) ダクト接続口のフランジ部を野縁に密着させて付属の木ネジ1本で野縁の中央に固定する。
(両サイドに3mmほどのすき間があります)
- 塩化ビニル管と接続する場合、ダクト方向の微調整が可能です。
(全方向7°)


4 本体の据付け(1部屋換気用の場合)



本体の差し込み

- (1) 本体を野縁にそって差し込む。
- (2) ダクト接続口とのめ込みは、本体上部のツメをダクト接続口の角穴に、下部はダクト接続口の突起部を本体下部の角穴にめ込み。
- 本体フランジ部にある矢印付近を押すと「パチン」と音がしてはめ込まれます。

お願ひ
●羽根を持って本体の据付けを行わないでください。
(本体に羽根があり、異常音の発生や羽根破損の原因となります)




本体の固定

- (1) 本体がダクト接続口に密着していることを確認してから、付属の木ネジ5本で本体をすき間のないようにしっかりと固定する。
(すき間があると風漏れの原因となります)
- 据付穴は風漏れ防止のため薄肉がついでいますので、木ネジ締め付けの際、木ネジ先端で薄肉部を突き破ってください。
- 天吊金具を使用する場合は、付属の木ネジ4本で向かい合う2辺の据付穴を使用し、固定してください。
- (2) 風漏れのないよう市販のアルミテープなどでダクト接続部をテープィングする。


5 電気工事へつづく

3 ダクト接続(2部屋換気用の場合)



ダクト接続口と副吸込側ダクト接続口の取りはずし

- (1) ダクト接続口は本体内側のツメを矢印の方向に押さえながら図のように取りはずす。
- (2) 副吸込側ダクト接続口は、本体フランジ部の突起部を矢印の方向に押さえながら図のように取りはずす。



ダクト接続口と副吸込側ダクト接続口の仮固定


- (1) ダクト接続口と副吸込側ダクト接続口をダクトに差し込む。
- (2) ダクト接続口、副吸込側ダクト接続口のフランジ部を野縁に密着させて付属の木ネジ各1本で仮固定する。
ダクト接続口側は両サイドに3mmほどのすき間があります。副吸込側ダクト接続口は、仮固定用穴を野縁の中央に合わせます。
- ダクト接続口は、仮固定でなく、完全に締め付けてください。
- 副吸込側ダクト接続口は仮固定により固定用穴(長穴)部分で固定位置の調整が可能です。
- 塩化ビニル管と接続する場合、ダクト方向の微調整が可能です。
(全方向7°)

お願ひ

- ダクト接続口に無理な力が加わらないよう注意してください。
(無理な力が加わるとシャッター開閉不良や風漏れの原因となります)

4. 据付方法 つづき

4 本体の据付け (2部屋換気用の場合)




お願い

- 羽根を持って本体の据付けを行わないでください。

(本体に羽根があたり、異常音の発生や羽根破損の原因となります)

本体の差し込み

- 副吸込側ダクト接続口を確認しながら、本体を野線に差し込む。
- ダクト接続口とののはめ込みは、本体上部のツメをダクト接続口の角穴に、下部はダクト接続口の突起部を本体下部の角穴にはめ込む。
- 本体フランジ部にある矢印付近を押すと「パチン」と音がしてはめ込まれます。
- 副吸込側ダクト接続口の下部突起部を本体下部の角穴にはめ込む。



本体の固定

- 本体がダクト接続口に密着していることを確認してから付属の木ネジ5本で本体をすき間のないようにしっかりと固定する。(すき間があると風漏れの原因となります)
- 据付穴は風漏れ防止のため薄肉がついていますので、木ネジ締め付けの際、木ネジ先端で薄肉部を突き破ってください。
- 天吊金具を使用する場合は、付属の木ネジ4本で向かい合う2辺の据付穴を使用し、固定してください。
- 副吸込側ダクト接続口を仮固定している木ネジ各1本を締め付ける。
- 風漏れないよう市販のアルミテープなどでダクト接続部をテーピングする。

5 電気工事


電線同士の接続や接地工事を行う場合は電気工事士の方が「電気設備に関する技術基準を定める省令（および同解説）」および「内線規程」に従い実施してください。

■結線図 (太線部分を結線する)

お願い

- 結線間違いや異電圧印加などの誤結線を行いますとモーターや制御回路が故障します。誤結線によるモーターや制御回路故障の場合、サービス費用（交換部品代含む）はお客様のご負担となりますので結線図を十分ご確認の上、結線してください。
- 結線図の○部分の接続部は市販のジョイントボックスに収めてください。

DCタイプ専用コントロールスイッチ (P-04SWLV2) を使用する場合



●適応コントロールスイッチ

コントロールスイッチ


形名	定格
P-04SWLV2	15A-AC300V

DCタイプ専用コントロールスイッチ (P-04SWLV2)、その他のコントロールスイッチ (単一風量設定仕様: 弱) の場合

■結線の前に

お願い

- 市販のコントロールスイッチで24時間換気運転する場合は、スイッチを容易に停止されない工夫が必要です。
- 電源電線の外被は70mm以上皮むきしてください。
- 電線被ふくは10mm皮むきしてください。端子カバーに刻印されている皮むき寸法図に合わせて皮むきすると便利です。（10mm以上むくと漏電の原因となります）
- より線を結線する場合は、棒状圧着端子（市販品）をより線に取付けてから速結端子に確実に差し込んでください。（導電部10mm未満の場合、結線部外れの原因となります）
- 電源電線は、接続部に力が加わらないよう本体付近で約150mmたるませて、本体上部のモーターに接触しないようにしてください。
- アース工事の際は、単線φ1.6またはより線1.25mm²をご使用ください。（圧着工具は日本圧着端子製YHT-2210をご使用ください）



●電圧チェック表

- 線間電圧が下記の電圧であることを確認してください。



- 電気工事の際、裸線に接触しない
感電の原因。

DCタイプ専用コントロールスイッチ (P-04SWLV2)、その他のコントロールスイッチ (単一風量設定仕様: 弱) の場合


測定部	共通-強	共通-弱
スイッチ 切	0	0
入-強	100	100
入-弱	100	100

その他のコントロールスイッチ (風量2設定切替え仕様) の場合

測定部	共通-強	強-弱
スイッチ 切	0	0
入-強	100	0
入-弱	100	100


●電気配線の識別

- 電気配線を間違えるとモーターや制御回路が故障します。
- 正しく結線するために、電気工事の際、各電源電線を識別できるようにしてください。



■結線方法

- 本体上部のゴムブッシュより電源電線（屋内配線VVVFケーブルφ1.6またはφ2）を通す。
- 端子カバーの取手部に指を掛け、下に引いて端子カバーを開け、速結端子に皮むきした芯線を確実に奥まで差し込む。（下図参照）
- 浴室など湿気の多いところで使用する場合は、アース端子を使用して必ずD種接地工事を行う。また、漏電ブレーカーを取り付ける。
- 端子カバーを元どおり取付ける。「パチン」と音がするまで押し込み、端子カバーが引掛部に確実に固定されていることを確認する。




●電源電線をはずす場合

- マイナスドライバーで速結端子のはずしボタンをまっすぐ押しながら電源電線を引いてはずしてください。



6 天井材を張る




- (1) 天井材を張る。
- (2) 本体のフランジ部分と天井材は必ず2~3mmのすき間があくよう角穴をあけます。

お願い

- ・天井材の厚さは25mm以下で据付けてください。(グリルが天井材に密着しない場合があります)

7 グリルの据付け



本体側の場合


- (1) グリルのバネを指先で縮め長穴に差し込む。バネは本体側へ片側ずつ差し込むとスムーズに据付けられます。
- (2) 手を放し軽くグリルを押し上げ天井材に密着させる。

副吸込側の場合 … (VD-10ZFC6)

- (1) 内寸120mm角となるように野縁を組む。
 - (2) 副吸込グリルとグリル取付枠に分ける。
- お願い
- ・フレキシブルダクトに差し込む場合は必ずテーピングしてください。(風漏れ防止)
- (3) 付属の木ねじ4本でグリル取付枠を天井材に固定する。
 - (4) 副吸込グリルをグリル取付枠に合わせて上に押し上げ据付ける。

お願い

- グリル取付枠と天井材とのすき間防止のため、次のように据付けてください。
- ・ダクトが天井材から室内側に出ることがないようにダクト配管を長くしないでください。
 - ・グリル取付枠にダクトの荷重が過度に加わらないようにしてください。(グリル落下防止)



天吊金具を使用する場合


野縁に強度がない場合は天吊金具を使用して据付ける方法も併用してください。

下図の位置にあらかじめ市販の吊りボルト(M8またはM10)を埋め込む。


■VD-10ZVC6
VD-10ZVEC6-FP



■VD-13ZVC6
VD-13ZVEC6-FP




■VD-10ZFC6




お願い

- ・本体付近に必ず点検口を設けてください。
- 本体着脱の際、天井をはがさないと据付けられない場合があります。



天吊金具(別売システム部材:P-02TKタイプ)のツメを本体に引っ掛け、内側から取付ネジで固定する。

- ・本体側の取付穴は風漏れ防止のため薄肉がついていますので、ネジ締め付けの前に薄肉部を貫通させてください。



本体が水平になるように天吊金具を吊りボルトに据付け、ナットがゆるまないようワッシャー・ナットにて確実に固定する。


お願い

- ・下側のナットには緩み防止機能付ナットの使用や接着剤・緩み防止剤などにより緩み止めを施してください。

天井材の下に本体フランジを据付ける場合

お願い

本体の据付けは天井材と本体フランジ部との間にすき間がないように据付けてください。
(天井材と本体フランジ部が密着しないと天井面とグリルの間にすき間が生じる場合があります)



■パッキン材を使用する場合

- ・天井材と本体フランジ部の間にパッキン材を使用する場合は薄いもの・軟らかいものを使用し、据付状態できすき間がないようにしてください。

■補強板を使用する場合

- ・ユニットバスに設置する場合などで、天井面と本体フランジ部との間に補強板を入れる場合には、厚さが1mm以下のものをご使用ください。

5. 試運転およびお客様への説明

- ・コントロールスイッチがある場合は、切/入、強/弱切替えが正しくできるか確認してください。
- ・異常な音や振動がないか確認してください。
- ・羽根が外れていないか確認してください。

《お知らせ》

- ・電源投入後、羽根が回転を始めるまでに2秒程度かかります。
※運転が安定するまでに数十秒かかります。
- ・定風量換気運転中は運転音が変化する場合がありますが、これは換気風量を適正に確保するための自動制御によるもので異常ではありません。

お客様への説明

別冊の取扱説明書に従って、正しい使い方をお客様、発注者(オーナー、ゼネコン)または管理者に説明してください。

6. 修理を依頼する前に

■試運転時に、次のような症状があれば点検してください。

こんなとき	原因	点検・処置
電源スイッチを入れても羽根が回転しない 強/弱どちらかが動かない	分電盤のブレーカーが「切」になっている 正しく結線されていない	ブレーカーを「入」にする 結線を確認する(スイッチ部/電源線接続部) ※換気扇にAC100Vが供給されていることを確認する ※5 電気工事の結線図、電圧チェック表を確認する 特に弱運転をご使用される場合は結線間違いにご注意ください。
運転中に異常な音や振動がある	羽根が本体に接触している 本体・グリルが確実に据付けられていない 羽根・グリルに異物が付着している 本体の固定(天吊金具・ネジ止め)が弱い 換気風路の抵抗が大きい(ガラリ・アンダーカット) 換気風路の抵抗が大きい(ダクト配管) 換気風路の抵抗が大きい(屋外フード) 羽根が本体に接触している 本体グリルの風量調節板が取付けられていない	羽根をモーター方向に押し込む 正しく据付け直す 異物を取り除く 本体の固定を確認する ガラリ・アンダーカットを開けて給気する ダクトのつぶれ、急な曲がりを修正する 屋外フードのほこりを清掃する(特にリフォーム時) 羽根をモーター方向に押し込む 本体グリルに風量調節板を取付ける
副吸込グリル側から吸い込まない (VD-10ZFC6)	※ティッシュペーパー1枚(2枚1組のティッシュは1枚に分ける)を副吸込グリルに近づけ吸付くかどうかで簡易的に副吸込グリルの吸込みを確認できます。 ※確認の際は強運転で行ってください。	副吸込グリル ティッシュ