

設置説明書

この機器の設置には資格が必要です。

ガスビルトインコンロ

型式	型式の呼び	トッププレート		備考
		タイプ	幅	
RHS71W37□□ D	RHB71W37TD-W	ガラストップ	75cm	レンジフード連動機能付両面焼グリルタイプ
RHS31W37□□ D	RHB31W37TD-W		60cm	
RHB31AW37□□ D				
RB71AW37□□ DG	RB71W37TDG-W		75cm	
RB71AW37□□ D	RB71W37TD-W			
RB71AW37□□ D8	RB71W37TD8-W		60cm	両面焼グリルタイプ
RB31AW37□□ DG	RB31W37TDG-W			
RB31AW37□□ D	RB31W37TD-W			
RB31AW37□□ D8	RB31W37TD8-W			

※「型式」の□内の文字は、トッププレートのバリエーションを示す。

設置される方へのお願い

- この機器を安全に正しくご使用いただくために、この説明書をよくお読みになって指定された設置を行ってください。
- 設置が終わったら **7 設置後の点検確認** のチェックリストに基づいて、必ず再確認してください。
- 設置終了後は、この「設置説明書」を「取扱説明書」とともに必ずお客様にお渡しください。

もくじ

1	安全に正しく設置していただくために	1～5
2	寸法図	6～7
3	同梱部品と設置後不要となる部品の確認	8～9
4	コンロの単独設置	10～24
5	ガス配管工事・ガス配管接続工事・配線工事	25
6	コンロとオーブンの複合設置	26～34
7	設置後の点検確認	35～36
8	試点火および試運転	37



JS0075-051 (02)
221100@

(工場管理) 07000005233420

Rinnai

1 安全に正しく設置していただくために

機器を安全に正しく設置していただくためや、設置作業者や使用者への危害や財産への損害を未然に防止するためにこの説明書では、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。

 警告	この表示を無視して、作業を誤った場合に作業者が、またはその作業後の不具合によって使用者が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、作業を誤った場合に作業者が、またはその作業後の不具合によって使用者が軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示について次のような意味があります。



分解禁止



一般的な禁止



一般的な
警告・注意



換気必要



必ず行う

特に注意していただきたいこと、安全のために必ずお守りください

！ 警告



■この機器を安全に正しくご使用いただくために、この「設置説明書」をよく読み、指定された設置を行う



■設置は必ず、この「設置説明書」・「火災予防条例」・「ガス機器の設置基準および実務指針」(一般財団法人日本ガス機器検査協会刊)に従う

変則的な設置をすると、事故や火災の原因になります。



■ガス配管接続には専門の資格・技術が必要です

金属管や金属可とう管などによる機器へのガス配管接続工事・取りはずし工事は、必ず有資格者が行ってください。



!**注意**



■絶対に分解・修理・改造は行わない

設置で必要なところ以外は、絶対に分解・修理・改造は行わないでください。



一酸化炭素中毒のおそれがあります。また、ガス漏れ・火災・けが・作動不良の原因になるおそれがあります。



■業務用として使用しない

この機器は家庭用専用ですので、業務用のような使いかたをすると、機器の寿命が極端に短くなります。




■供給ガスと設置する機器の銘板に表示してあるガス種（ガスグループ）が一致していることを確認する

一致していない場合、そのまま使用すると火災や不完全燃焼により、一酸化炭素中毒になったり、異常点火でやけどしたりすることがあります。また、故障の原因にもなります。

銘板は、機器内左後方側面と前面の下部パネル（左）を開けた操作部（左）正面に貼ってあります。

〈例〉銘板（12A・13Aの場合）




!**注意**




■設置するときは、可燃物との距離を確実に離す

- 火災予防条例で定められています。必ず守ってください。
距離が近いと火災の原因になります。また、可燃性の壁にステンレス板などを直接取り付けて使用しても、熱伝導で長年の間に可燃物が炭化し、火災になることがあります。
- 周囲に可燃物（木製の壁・棚など）のある場合は、次のようにしてください。
トッププレートより上の側面は（60cm 幅タイプ：7.5cm 以上、60cm 幅タイプ：15cm 以上）、後面は 5 cm 以上、上部はトッププレート上面より80cm 以上離して設置します。
- 可燃性の壁（ステンレス板などを貼り付けた可燃性の壁も含む）から側面は（75cm 幅タイプ：7.5cm 以上、60cm 幅タイプ：15cm 以上）、後面は 5 cm 以上、また、上部はトッププレート上面から80cm 以上離して設置できない場合は、壁面に別売の防熱板を取り付けてから設置します。
調理台・流し台の側面などが可燃性で機器のトッププレートより高い場合も、流し台側面を保護してください。
- オーブンとの複合設置をする場合、オーブンに同梱の「設置工事説明書」を参照し、**トッププレートから後面の可燃物との距離**を確認し、コンロとオーブン両方満足する距離を確保して、設置してください。



防熱板（別売）

※防熱板については、お買い上げの販売店または施工店にお問い合わせください。



※1 レンジフード以外の場合は80cm 以上
※2 不燃材がない場合は80cm 以上

- 前記の設置基準は、共同住宅など(戸建て専用住宅・共同住宅・店舗併用住宅の住宅部分であり、営業用および一般事業所の従業員食堂・学校・病院の給食用等の以外のもの)の用途の建築物であり、また排気方式が、各住戸の厨房用ダクトが単独排気方式の場合に適用されます。

!**注意**



■設置するときは、下記の項目に注意する

〈法律・法令など〉

- この機器を設置する場所には、建築基準法や火災予防条例に定める防火措置を施す必要があります。
- この機器を設置する台所が、建築基準法に定める（内装制限を受ける調理室）に該当する場合は、台所全体についても内装材の制限を受けます。

〈設置場所など〉

- 車両・船舶には設置しないでください。
- ガス工作物・電気工作物などの他の設備に悪影響を与えない位置に設置してください。
- 引火性の危険物（ガソリン・灯油・ベンジン・接着剤など）や、業務用薬品（アンモニア・硫黄・塩素・エチレン化合物・酸類などの腐食性薬品）を周囲で保管したり、取り扱う場所には設置しないでください。
- 十分に換気のできるところに設置してください。
- 水のかかるところには設置しないでください。
- 水気の多いところや湿気の多いところに設置しないでください。
- 水平で安定した場所に設置してください。

〈周辺環境など〉

- 湯沸器や樹脂製の照明器具の下へ設置しないでください。
- 棚の下など落下物の危険のあるところには設置しないでください。
- 排気口をステンレスの水切りカバー（水返しカバー）などでふさがないでください。
- 強い風が吹き込む場所や、機器本体後方から風が吹き込む場所には設置しないでください。（点火しなかったり、温度センサーや立消え安全装置が正しくはたらかないことがあります。）
- 保守メンテナンスをする場所が確保されていることを確認してください。

設置後、トラブルの原因になったり、点検・修理に支障をきたしたりします。


設置場所を決めるときは、お客様とよく相談してください。




■キャビネットを背板などでふさぐ

コンロ後方がふさがれていない場合は、ペニヤ板やアルミテープなどによりふさいでください。

コンロ後方がふさがれないと、コンロと後方空間や外気との間で異常な空気の流れが起こる場合があり、炎がもぐりこんだり、消火したり、不完全燃焼することがあります。



キャビネット仕切板設置例



!**注意**



■機器の上に乗らない、傷付けない

機器の上に絶対に乗らないでください。

トッププレートが破損し、非常に危険です。

トッププレートに強い衝撃を与えたり、過度な荷重をかけたりしないでください。トッププレートの破損の原因になります。



換気必要


■十分な換気設備がある場所に設置する

この機器は、レンジフードなどでの換気が必要です。

設置するガス機器および同一室内に設置してある他の機器のガス消費量に対し、十分な換気設備がある場所に設置してください。

換気が十分でないと湿気が多くなり、機器の故障の原因になります。

ただし、室内給気式(FE・CF)給湯器・ふろがまを使用している場合は、レンジフードなどを回すと排気ガスが逆流して、一酸化炭素中毒の原因になるおそれがあります。



レンジフード連動機能付タイプの場合、該当給湯器などの同一室内への設置は避けてください。



■機器設置の際には、必ず手袋をする


けがの防止になります。



■設置後は、必ずガス栓（ねじガス栓）を閉める

機器のガス栓（ねじガス栓）は機器下方または、となりのキャビネット内にあります。

ガス事故防止のため、必ず行ってください。



ねじガス栓



お願い

- ◎機器本体をタイルやモルタルで、塗り込まないでください。
- ◎耐久性などの点から、できるだけ湿気の少ないところを選んでください。
- ◎ワークトップ材は、熱硬化性樹脂化粧板(JIS・K・6903)またはこれと同等以上の材料をお使いください。
- ◎表面がニス引きのものは、変色するおそれがあるので、使用しないでください。
- ◎本機器を大型ごみなどで廃棄される場合は、必ず乾電池を取りはずしてください。
そのままにしておきますと、思わぬ事故になることがあります。

2 寸法図

1. 外形寸法図


(単位 : mm)



注) セットフリータイプなので
A寸法は「 15 ± 1 ~ 35 ± 1 」
の範囲で設置できます。


A寸法	B寸法
35	2.5
15	22.5

C部詳細




標準仕様の
ワーケットップの場合
 $A=35 \pm 1$

基準線の位置
(キャビネット側板の前面)




2. キッチン組み込み寸法図



(単位 : mm)



ワークトップ切り込み寸法









- 注1 高さ寸法は、ワークトップ上面からの寸法。
- 注2 ワークトップ開口寸法。公差内になるよう加工する。
- 注3 A寸法は、15~35mmの範囲で設置可能。
- 注4 機器設置時において、空気が流れるようにワークトップ下面(パッキンなどを含む)と本体上面とのすき間を必ず3mm以上確保する。すき間を化粧板などで閉塞すると、不完全燃焼の原因になります。



3 同梱部品と設置後不要となる部品の確認

1. 同梱部品の確認

部品の不足がないことを確認する。


部品名 形 状	ごとく大 × 2 	ごとく小 	エンドピース × 2 	バーナーキャップ大 (RB71AW37□□D8以外) (RB71AW37□□D8) (RB31AW37□□D8) (RB31AW37□□D8)  
部品名 形 状	バーナーキャップ小 (RB71AW37□□D8以外) (RB71AW37□□D8) (RB31AW37□□D8) (RB31AW37□□D8)  	排気口カバー × 2 	上部パネル  (左) (右)	
部品名 形 状	下部パネル  (左) (右:電池ケースふた)	下火力バー (左) (右) 	トッププレート固定ねじ × 2  (ねじが黒色のみパッキン付) トッププレート左後部にテープ止めしています。	
部品名 形 状	グリル皿 	グリル焼網 	※プレート固定枠 	※ココットプレート (本体・カバー)  単1形アルカリ乾電池 × 2 
部品名 形 状	※魚とて 	取扱説明書（保証書付） 	設置説明書 	グリル活用レシピ 

◎※印の部品は同梱されていない型式があります。付属品の有無は取扱説明書を参照してください。





2. 設置後不要となる部品の確認

設置方法によって不要となる部品が異なるので、必ず確認する。

〈コンロの単独設置の場合〉

部品名 形 状	底シール栓 	底シール栓押え板 	設置用キャップ(大) × 2 	設置用キャップ(小) 
------------	--	---	--	---

〈コンロとオーブンの複合設置の場合〉


部品名 形 状	接続用シール栓 	シール栓押え板 	接続口カバー 	本体力バー 	※本体力バー補助 
部品名 形 状	設置用キャップ(大) × 2 	設置用キャップ(小) 			

※型式：RHB・RB タイプには、本体力バー補助はありません。

■開梱時の注意事項

- ◎トッププレート上に、トッププレートの扱いに関する注意ラベルが貼ってあります。

このラベルは設置後にトッププレート上面に貼ってください。




4 コンロの単独設置

1. 開梱・機器の取り出し

- ① 開梱して機器を取り出す。 **図1**
◎輸送のため、各部品に紙や梱包部材があるので、全部取り除く。

※必ず、施工用取っ手を持ってください。
本体側部を持って機器を持ち上げると、本体側部が変形して、トッププレートが浮き上がる原因になります。
※設置用キャップをはずさないでください。トッププレートを取り付けるときに使用します。

図1



- ② グリルとびらを引き出して、グリル庫内のプレート固定枠・グリル焼網・グリル皿・グリル皿受けを取りはずす。

図2

図3

図2





図3



グリルとびら グリル皿受け グリル皿 グリル焼網 プレート固定枠

お願い

- ◎ココットプレート本体・プレート固定枠が同梱されている型式は、ココットプレート本体・プレート固定枠をグリル焼網の上に置かないでください。


2. コンロ単独設置用の底シール栓の取りはずし

ガス接続口の底シール栓を取りはずす。

図4

- 本体底面左側にある固定ねじ（赤色）1本をはずし、底シール栓押え板をはずし、底シール栓の突起部をペンチなどではさんで、引き抜く。


図4



- ペンチなどの工具がない場合は、底シール栓の突起部に底シール栓押え板の切り欠き部を引っかけて、引き抜く。 図5

※取りはずした底シール栓・底シール栓押え板・固定ねじ（赤色）は不要です。

図5



!**注意**



■オーブンを接続する場合は、底シール栓をはずさない

オーブンを接続した場合、底面のガス接続口が開いたままになるため、ガス漏れの原因になります。

■機器設置とガス配管接続工事を同時に行わない場合は、機器設置時には底シール栓をはずさない

ガス接続口にほこりや異物が入るため、ガスのつまりやガス漏れの原因になります。

3. コンロの設置

コンロを組み込む。

図 6

- ◎操作部が収納されているか確認する。
- ◎コンロの施工用取っ手を持ち、前面を先に挿入して、操作部・操作ボタンなどに傷が付かないよう注意しながら、コンロを組み込む。


※必ず、施工用取っ手を持ってください。

本体側部を持って組み込むと、本体側部が変形して、トッププレートが浮き上がる原因になります。

※バーナー・バーナー支えなどの燃焼部品を持って組み込むと、燃焼不良の原因になります。

※操作部が収納されていない状態で組み込むと、操作部が破損するおそれがあります。

図 6



お願い

- ◎コンロを組み込む前に、キャビネットが背板などでふさがれているか確認してください。(4ページ参照)
- ◎設置用キャップを装着したままワークトップに組み込んでください。
- ◎上部枠パッキンが本体からはずれていないか確認してください。
- ◎必ず、上部枠パッキンのヒレ部が丸まっていないか確認してください。
(特にコーナー部)
丸まっている場合は、丸まりを直してください。

4. エンドピース・下火力バー・グリルとびら・グリル皿受け・グリル皿・グリル焼網の取り付け


エンドピース

◎エンドピースの上下・中央の凸部を本体側

面の穴に差し込む。 **図7**

※エンドピースは左右共通です。

図7



※図はエンドピース(右)を示す。
エンドピース(左)も同様に左側へ取り付ける。




下火力バー

◎下火力バーの穴（1か所）をグリルケース側面にあるピンに通して、グリルケース内に取り付ける。 **図8**

お願い

- ◎下火力バー後部をグリルケース側面に押し当て、グリルケース奥の凸部と下火力バーの凸部が合っていることを確認してください。
- ◎下火力バーにぐらつきがないか確認してください。

図8




「テマエ左」または「テマエ右」刻印を手前にして、ピンに穴(1か所)をかける。
※図は下火力バー(左)を示す。
下火力バー(右)も同様に右側へ取り付ける。

グリルとびら・グリル皿受け・グリル皿・グリル焼網

- ◎グリルとびら・グリル皿受け・グリル皿・グリル焼網を機器本体に取り付ける。

図9

図9



お願い


- ◎「魚とって」が同梱されている型式は、「魚とって」をグリル庫内に置かないでください。
- ◎ココットプレート本体・プレート固定枠が同梱されている型式は、ココットプレート本体・プレート固定枠をグリル焼網の上に置かないでください。

5. 上部パネル(右・左)・下部パネル(右:電池ケースふた・左)の取り付け

- ① 上部パネル(右・左)を先に取り付ける。


※ツマミリングがはずれた場合は、ツメを溝(3か所)に合わせて押し込む。 **図10**

図10



- ◎パネルロックつまみを右側にスライドさせて、パネルロックを解除する。 **図11**

図11




- ◎上部パネル（右）を斜めにし、操作ボタン・点火ロックつまみが上部パネル（右）の丸穴に合うよう注意しながら、本体側のツメ（2か所）に下側の角穴（2か所）を奥まで押し込む。

図12

- ◎上部パネル（右）を持ち上げながら回転させ、本体に密着させる。

図12



※操作部（右）を半開きの状態にして取り付けると、取り付けやすくなります。


- ◎上部パネル（右）上面にある、パネルロックつまみを左側へスライドさせて、上部パネル（右）を固定する。 図13

※固定した後、はずれたり、ズレがないか確認する。

※各操作ボタンを押して操作ボタンを出し、スムーズに回転すること。また再度押して操作ボタンが最後まで戻ることを確認する。

- ◎上部パネル（左）も同様に取り付ける。


図13



- お願い**
- ◎パネルロックつまみを必ず左側へ止まるまで動かして固定してください。
 - ◎ワークトップのすき間に指が入らない場合は、 \ominus ドライバーなどの薄いものでパネルロックつまみをスライドさせてください。
 - ◎上部パネルに傷を付けないように注意し、作業を行ってください。

- ② 下部パネル（右：電池ケースふた・左）を取り付ける。
- 下部パネル（右：電池ケースふた）の左右のツメの溝を操作部（右）のピンに片方ずつはめ込む。 **図14**
- 下部パネル（右：電池ケースふた）をゆっくり回転させて、すき間ができないように操作部（右）にしっかりとはめ込む。
- ※操作部（右）を強く押し込むと破損するおそれがあるため、ゆっくりとはめ込む。
- ※取り付け後、はずれたり、ズレがないか、操作部（右）がスムーズに動くことを確認する。動きが重かったり、引っかかりのあるときは、上部パネル（右）のツメがしっかりとはまっていないことが考えられるため、その場合は、下部パネル（右：電池ケースふた）を一度はずして、前ページの上部パネル（右）の取り付けからやり直す。

図14




- 下部パネル（左）も同様に取り付ける。

6. コンロの固定

- コンロをワークトップに固定する。 **図15**
- ◎コンロを固定する前に、**コンロの前面とキャビネットとびらの前面が合うようにコンロの位置を調整する。**
 - ◎本体側面についている止めねじ4本を回して、コンロを動かない程度に固定する。

※コンロが動くと感震器の誤作動の原因になります。
※締め込みすぎると、ワークトップを壊したり、コンロが変形したり、トッププレート固定ねじ締結部の穴位置がずれたり、トッププレートが浮く原因になります。

図15



〈使用工具〉

プラスドライバー・スパナ（呼び8）・ペンチ

- ◎スパナがない場合は、ペンチ・プライヤー・ラジオペンチなどで止めねじの六角部をはさんで、ねじを回す。

※工具を使用する際には、バーナーなどの部品に傷を付けないようにする。

7. トッププレートの取り付け

- ① トッププレート前部裏面のバネ（2か所）を下向きに起こす。 **図16**

※バネを起こしたままトッププレートをワークトップなどに置いたり、バネをあまり強く下向きに起こさないでください。バネが変形するおそれがあります。

- ② 設置用キャップをガイドにして、トッププレートを取り付ける。 **図16**

- ◎ トッププレート後部を本体上部枠後に合わせる。
- ◎ 点火プラグと立消え安全装置をバーナーリングの穴へ通し、トッププレート前部裏面のバネ（2か所）をコンロ本体の長穴に通すように取り付ける。 **図16** **図17**

※バーナーリングの穴が点火プラグや立消え安全装置に乗り上げないように位置を調整する。

※点火プラグと立消え安全装置の部分で、トッププレートの乗り上げがないことを確認する。

- ※ トッププレート前部裏面のバネ（2か所）がコンロ本体の長穴に入っていることを確認する。
- ◎ トッププレートを上から押さえ、バネ（2か所）を差し込む。
 - ◎ トッププレートをコンロ前面方向に寄せる。

※ トッププレートの取り扱いには十分に注意してください。割れや欠けの原因になります。

※ 排気枠を持って取り付けないでください。部品がはずれたり、変形するおそれがあります。

図16





図17



③ トッププレート左後部にテープ止めしてあるトッププレート固定ねじを使用して、トッププレートを固定（2か所）する。 **図16**

※ トッププレート固定ねじが黒色の場合、必ずパッキンを使用し、排気栓の穴と本体側のねじ穴をしっかりと合わせ、排気栓に傷が付かないように締め付けてください。また、パッキンがねじとずれないように締め付けてください。パッキンを使用しなかったり、排気栓の穴と本体側のねじ穴がずれたままねじを締め付けたりすると、排気栓のホーローが割れることができます。

- ◎バーナーや立消え安全装置を傷付けたり、点火プラグを曲げたりしないよう注意してください。
- ◎バーナーリング・排気栓を持って運搬しないでください。
- ◎バーナーリングに傷が付くので、リング側を立てかけたり、床などに置いたりしないでください。
- ◎バネが奥へ倒れないよう注意してください。

お願い

④ トッププレート取り付け後、設置用キャップを取りはずす。


※ トッププレート手前中央の「点火操作時のお願い」ラベルは、お客様が確認するラベルです。設置時にはがさないでください。

⚠ 注意

■ トッププレートは誤った取り付けで使用しない




トッププレートが浮いたり、傾いて取り付けられた場合、トッププレートと全バーナーの位置関係がずれ、点火しないなどの動作不良の原因となります。



■ トッププレートは端面に衝撃を加えない



割れや欠けの原因になりますので、十分に注意して取り扱ってください。



⚠ 注意




- トッププレートは確実に取り付ける
- トッププレートの取り付けは、浮きがないように上部枠パッキンに確実にはめ込む

取り付けがかたい場合は、上部枠パッキンを本体側に押し込んでなじませてください。

■ 上部枠パッキンのヒレ部が丸まっていないか必ず確認する


ヒレ部が丸まっている場合は、丸まりを直してください。(特にコーナー部)



■ バネが正しく差し込まれていることを確認する

バネがトッププレートからはみ出しているか確認してください。


バネがコンロ本体の長穴に正しく差し込まれていない場合は、トッププレートをはずし、再度やり直してください。



■ バーナーリングの浮きがないことを確認する

バーナーリングが点火プラグや立消え安全装置に乗り上げていないか確認してください。

点火プラグや立消え安全装置に乗り上げてしまった場合は、トッププレートをはずし、バーナーリングの位置を調整して、再度やり直してください。




誤った取り付けの例

トッププレートの取りはずしかた

図18

- ◎ トッププレートをコンロ本体から取りはずす場合は、次の手順で行う。 **図18**
- ① トッププレート固定ねじ（2か所）をはずす。
- ② トッププレート後部を手前に向かって持ち上げる。
- ③ トッププレート前部裏面のバネ（2か所）を引き抜く。




※ トッププレートを持ち上げる際、手前に倒しすぎないでください。バネが変形するおそれがあります。

※ バーナーリングが点火プラグや立消え安全装置に乗り上げた状態にならないようにしてください。

※ バーナーリングがこすれて、点火プラグに汚れ（バーナーリングのこすれた粉）がついていないか確認してください。汚れがついた場合は、点火不良の原因になりますので、布などでふき取ってください。


8. 部品の取り付け

図19




◎バーナーキャップ・ごとくは、下図のように正しく取り付ける。



左／右コンロ



後コンロ



ごとく




左／右コンロ用 後コンロ用

◎バーナーリング前後の凹部2か所にごとく内側の凸部2か所を入れて、正しく取り付ける。

※凸部はごとくの短い方のツメにあります。

バーナーキャップ




◎バーナーキャップの凸部を手前にして、バーナー本体奥の凹部にバーナーキャップのピンを入れて、正しく取り付ける。

⚠ 注意



■ごとくは誤った取り付けで使用しない

誤った取り付けをすると鍋などが不安定になり、傾いたり、倒れたりします。




誤った取り付けの例




■バーナーキャップは誤った取り付けで使用しない

- バーナーキャップを正しく取り付けないと、点火しない場合があります。
- 炎のふぞろいや逆火で、不完全燃焼・一酸化炭素中毒のおそれやバーナーキャップが変形する場合があります。
- 機器の中に炎がもぐりこんで焼損する原因になります。



バーナーキャップの浮き




バーナーキャップの裏返し

排気口カバー

- トッププレート後部のくぼみに2つの排気口カバーを取り付ける。


※傾きのないことを確認する。




9. 乾電池の取り付け

図20


- ① 下部パネル（右：電池ケースふた）の上部付近を指で押し、押し込んだ指を戻すと操作部（右）が出てくる。




- ② 下部パネル（右：電池ケースふた）の両端上側を裏から両手で手前へ引くと、操作部（右）と下部パネル（右：電池ケースふた）が分かれる。




③ 操作部（右）を本体へ押し込む。




④ 電池ケースを止まるところまでゆっくりと引き出す。




⑤ 単1形アルカリ乾電池（1.5V）2個を下図のように $\oplus\ominus$ の向きを確認して、奥まで確実にはめ込む。




⑥ 電池ケースを奥までしっかりと押し込み、本体に収納する。



⑦ 下部パネル（右：電池ケースふた）を本体へ押し込むと、操作部（右）が下部パネル（右：電池ケースふた）にくっついて出てくる。



⑧ 下部パネル（右：電池ケースふた）の上部付近を指でゆっくり押し、操作部（右）を本体に収納する。



10. ガス配管工事・ガス配管接続工事

- ◎ 5 ガス配管工事・ガス配管接続工事・配線工事を参照して、ガス配管工事およびガス配管接続工事を行う。
- ◎ 必ず、ガス漏れ検査を行う。

5 ガス配管工事・ガス配管接続工事・配線工事

⚠ 警告

■ガス配管接続には専門の資格・技術が必要です




- 接続工事・取りはずし工事は、必ず有資格者が行ってください。
有資格者がいない場合、ガス事業者の指定する工事店にご依頼ください。
- 接続の際は、ガスシール材を必ず使用してください。
 - ガス栓（ねじガス栓）を必ず取り付けてください。
 - 接続完了後、ガス漏れのないことを確認してください。
 - 取りはずした部品は、必ず取り付けてください。

① 機器へのガス接続に必要な資格について

- ◎都市ガス用機器の場合、内管工事士・簡易内管施工士・ガス機器設置スペシャリスト・ガス可とう管接続工事監督者のいずれかの必要な資格を有する者が施工すること。
- ◎LPガス用機器の場合、液化石油ガス設備士の資格を有する者が施工すること。
(ガス機器設置スペシャリストは「燃焼器用ホース」の交換のみ施工可能)
なお、液化石油ガス設備工事を行う事業者は、事業所ごとに所在地を管轄する都道府県知事に「特定液化石油ガス設備工事事業開始届書」を提出する必要があります。

② コンロの配管方法

- ◎ガス配管接続は、金属可とう管（金属フレキシブルホース）・機器接続ガス栓を使用する。
 - ◎配管周囲のすき間をなくすように、配管キャップなどを取り付ける。
- ※すき間が大きいと消火したり、炎がもぐりこんだりして異常過熱の原因になります。



③ コンロとオーブンを複合で設置する場合の配管方法

- ◎ガス配管接続は、金属可とう管（金属フレキシブルホース）・機器接続ガス栓を使用する。
- ◎ガス配管接続と配管方法と電気配線工事は、オーブンに同梱の「設置工事説明書」を参照。
(対応オーブンは、型式にU・S(例: RBR-S14E・RSR-S15E)とつくタイプ。)



7 設置後の点検確認

の項目へ

6 コンロとオーブンの複合設置

※オーブンとの複合設置をする場合、オーブンに同梱の「設置工事説明書」を参照し、**トッププレートから後面の可燃物との距離**を確認し、コンロとオーブン両方満足する距離を確保して、設置してください。

※対応オーブンは、型式にU・S（例：RBR-S14E・RSR-S15E）とつくタイプです。それ以外のタイプは、別売のオーブン接続キットが必要になります。詳しくは、お買い上げの販売店または施工店にお問い合わせください。

※他社製品との混合設置はできません。

詳しくは、オーブンに同梱の「設置工事説明書」を参照してください。

※工場出荷時はコンロ単品での設置仕様になっております。これをオーブンと接続できる仕様に変更する必要があります。

1. 部品の取りはずし

- ① グリルとびらを引き出して、グリル庫内のプレート固定枠・グリル焼網・グリル皿・グリル皿受けを取りはずす。


(10ページ **図2** **図3** 参照)

※プレート固定枠は同梱されていない型式があります。

- ② グリルダクトを取りはずす。 **図21**

- ③ 固定ねじ(赤色) 2本をはずして取りはずす。
※固定ねじ(赤色) 2本は再び使用します。

図21




- ④ 本体力バー補助を取りはずす。 **図22**


※取りはずした本体力バー補助は不要です。

※型式：RHB・RB タイプには、本体力バー補助はありません。


図22



- ④ 本体力カバー・接続口カバー・下火連絡管カバーを取りはずす。 **図23**
- ◎固定ねじ(赤色) 2本をはずして取りはずす。
※取りはずした本体力カバー・接続口カバー・固定ねじ(赤色) 1本は不要です。
下火連絡管カバー・固定ねじ(赤色) 1本は再び使用します。



- ⑤ コンロ側接続口の接続用シール栓を取りはずす。 **図24**
- ◎本体内左後部にあるコンロ側接続口の固定ねじ(赤色) 1本をはずす。
※固定ねじは再び使用します。
- ◎シール栓押え板を回転させて取りはずす。
◎接続用シール栓の突起部をペンチなどではさんで、引き抜く。
◎ペンチなどの工具がない場合は、接続用シール栓の突起部にシール栓押え板の切り欠き部を引っかけて、引き抜く。



!**注意**



■コンロを単独設置する場合は、接続用シール栓をはずさない
ガス漏れの原因になります。



■底シール栓・底シール栓押え板が確実にはまっていることを確認する

確実にはまっていないとガス漏れの原因になります。


■底シール栓押え板の固定ねじ(赤色)がゆるんでいないことを確認する

固定ねじ(赤色)がゆるんでいると底シール栓押え板がはずれて、底シール栓が抜け落ち、ガス漏れの原因になります。

2. 部品の取り付け

- ① コンロ本体後板を取り付ける。 **図25**
◎オーブンに同梱のコンロ本体後板を右側によせて、本体後部に固定ねじ2本で取り付ける。


図25



- ② 補助ダクトを取り付ける。 **図26**

- ◎オーブンに同梱の補助ダクトを、本体上部枠後に手前から固定ねじ2本で取り付ける。
◎補助ダクトを、コンロ本体後板右側に固定ねじ1本で取り付ける。

図26




3. ドッキング用連絡管の取り付け

- ① ドッキング用連絡管を取り付ける。 **図27**

- ◎オーブンに同梱のドッキング用連絡管の長い方を、コンロ側接続口に確実に奥まで挿入する。

※ドッキング用連絡管の取り付けは、コンロをオーブンに組み込んだ後からでも可能です。

図27





- ② 連絡管押え板を取り付ける。 **図28**
- ドッキング用連絡管に付いている連絡管押え板を回転させ、フック部がコンロ側接続口にかかるようにして、**図24**で取りはずした固定ねじ（赤色）1本で確実に取り付ける。（取り付け位置は2か所あるが、どちらでも取り付け可能。）
 - 連絡管押え板が回転できずに浮き上がるときは、連絡管を確実に奥まで押し込む。

図28

[連絡管押え板の取り付け方法]

連絡管押え板を矢印方向に回転させ、フック部をコンロ側接続口にかける



!**注意**



- Oリング部のグリスをふき取らない
- ガス用シール剤を塗布しない

グリスをふき取ったり、ガス用シール剤を塗布すると、ガス漏れの原因になります。




- ドッキング用連絡管にOリングが4個付いていることと、Oリングに傷が付いていないことを確認する

Oリングの数が不足していたり、傷が付いていると、ガス漏れの原因になります。



- 連絡管押え板が浮いていないか確認する
- 固定ねじが確実に取り付けてあるか確認する

連絡管押え板が浮いていたり、固定ねじ（赤色）が取り付けてなかつたり、ゆるんでいたりすると、ガス漏れの原因になります。



4. コンロの組み込み前の作業

オーブンを設置する。

- ◎オーブンに同梱の「設置工事説明書」を参考して、設置する。
- ◎オーブンの接続用シール栓をはずす。

〈レンジフード連動機能付タイプの場合の作業〉

レンジフード連動機能付オーブンとの接続

コンロ部とオーブン部のコネクターを接続する。

- ◎コンロ右後部のコネクターとオーブン部コネクターを接続する場合は、コンロ部コネクターからキャップを取りはずす。

※キャップの付いた状態では、オーブン部コネクターを接続できません。

取りはずしたキャップは不要です。

- ◎カウンターに傷を付けないように段ボールなどを敷き、その上にコンロ部を乗せて作業を行う。 **図29**

- ◎コンロ右後部のコネクターにオーブン部配線のコネクターを確実に差し込む。

図29

図30

※オーブン部コネクターを確実に差し込まないと、オーブン使用時にレンジフードが作動しません。

図29





図30



5. コンロの組み込み


- ① コンロを組み込む。
- ◎設置時には、必ずコンロの施工用取っ手を持って行う。 **図31**
- ◎前面を先に挿入し、オープン部の排気ボックスに乗り上げないように注意しながら、ドッキング用連絡管の管端を、オープン側接続口に合わせて挿入し、コンロをオープンに取り付ける。

図31

図32

図33

図31




- ◎ドッキング用連絡管をオープン側接続口に最後までもう一度押し込む。

図32

図33

※コンロ部の補助ダクトが、オープン部の排気ボックスに乗り上げていないか確認してください。

図32




- ② 連絡管押え板を取り付ける。 **図33**
- ◎ドッキング用連絡管に付いているオープン側の連絡管押え板を回転させ、フック部がオープン側接続口にかかるようにして、オープン側接続口から取りはずした固定ねじ（赤色）1本で確実に取り付ける。
- ◎連絡管押え板が回転できずに浮き上がるとときは、ドッキング用連絡管を確実に奥まで押し込む。

※オープン側接続口に届かない場合は、オープンに同梱の「設置工事説明書」を参照し、オープンの高さ調節をして、確実に接続する。

図33

[連絡管押え板の取り付け方法]

連絡管押え板を矢印方向に回転させ、フック部をオープン側接続口にかける



⚠ 注意



■ Oリングに傷を付けない

ガス漏れの原因になります。

■ Oリング部のグリスをふき取らない

■ ガス用シール剤を塗布しない

グリスをふき取ったり、ガス用シール剤を塗布すると、ガス漏れの原因になります。



■ Oリングが付いていることを確認する


■ ドッキング用連絡管の接続は、確実に行う



■ 連絡管押さえ板が浮いていないか確認する

■ 固定ねじが確実に取り付けてあるか確認する

連絡管押さえ板が浮いていたり、固定ねじ（赤色）が取り付けてなかつたり、ゆるんでいたりすると、ガス漏れの原因になります。



6. エンドピース・下火カバー・グリルとびら・グリル皿受け・グリル皿・グリル焼網の取り付け

※ 4 | コンロの単独設置 の13・14ページを参照して、取り付ける。

7. 上部パネル（右・左）・下部パネル（右：電池ケースふた・左）の取り付け

※ 4 | コンロの単独設置 の14～16ページを参照して、取り付ける。

8. コンロ部とオーブン部の固定

- ① コンロ部とオーブン部を固定する。

図34

◎コンロ部の本体固定用穴とオーブン部の本体固定用ねじ穴を合わせる。

※コンロ部の前面とオーブン部の前面が合っているか確認する。

◎オーブンに同梱の本体固定ねじ（M5ねじ（赤色））2本で固定する。


- ② ワークトップに固定する。

※ **4 | コンロの単独設置** の17ページ 図15

を参照して、止めねじ4本で取り付ける。

※オーブンに同梱の「設置工事説明書」を参考して、オーブンを固定する。


図34



9. 下火連絡管カバーの取り付け

◎27ページ 図23 で取りはずした下火連絡管カバーを 図23 ではずした固定ねじ（赤色）1本で取り付ける。 図35


図35



10. グリルダクトの取り付け

◎26ページ 図21 で取りはずしたグリルダクトを 図21 ではずした固定ねじ（赤色）2本で取り付ける。 図36

図36




11. 連絡管カバーの取り付け

- ◎オーブンに同梱の連絡管カバーのフック部をコンロ本体側板の溝に引っかけ、もう一方は、コンロ本体後板の左側に固定ねじ1本で固定する。**図37**

※温度センサーのハーネスなどが引っかからないよう注意する。

図37



12. 部品の取り付け

- ◎トッププレート・ごとく・バーナーキャップ・排気口カバー・乾電池などを取り付ける。
※ **4 | コンロの単独設置** の18~24ページを参照して、取り付ける。

13. ガス配管工事・ガス配管接続工事

※オーブンに同梱の「設置工事説明書」を参照して、ガス配管工事およびガス配管接続工事を行う。

※必ず、ガス漏れ検査を行う。

7 設置後の点検確認

◎チェックリストに基づいて確認する。

点 檢 項 目	点 檢 内 容	参照項目	チェック	
機器およびその周辺	ガス種 可燃物との離隔距離	使用するガス種に適合しているか。(銘板確認) 可燃物との離隔距離、火災予防上の措置は十分か。 オーブンとの複合設置をする場合、オーブンの設置工事説明書で離隔距離を確認したか。	1 1	
	水平設置 安定設置 換気設備	水平に設置されているか。 ガタツキはないか。 十分換気できる場所に設置されているか。	1 1 1	
キャビネット	キャビネットに背板があるか。 (機器後方に穴があいていないか)	1		
ガス配管接続工事	ガス漏れはないか。	5		
ラベル貼付	接続具の設置者ラベルおよび連絡先のステッカーを貼付したか。	—		
同梱部品	部品の不足はないか。また正しく取り付けられているか。	3 4		
レンジフード運動	オーブン操作時にレンジフードが正しく作動するか。	6		
その他の	グリル・オーブン庫内に梱包部材が残っていないか。 トッププレート上面にラベルが貼付されているか。 トッププレート手前中央の「点火操作時のお願い」ラベルが貼付されているか。	3 4		

■レンジフード連動信号の切り替え（型式：RHS・RHB タイプ）

※レンジフードの取扱説明書を参照して、メーカー名を確認してください。

主なメーカー名	レンジフード側受信信号	右コンロ表示部	出荷時設定
富士工業製	NEC フォーマット	1	←
パナソニック製	家製協フォーマット	2	

◎出荷時の機器（コンロ）のレンジフード連動信号は「NEC フォーマット」に初期設定されているので、「家製協フォーマット」に変更するときは下記の操作を行う。

設定手順

- ① 全バーナー消火の状態にする。
- ② 操作部（左）の左コンロセットスイッチの「▽」「△」を同時に押しながら、いずれかのバーナーを点火し、そのまま左コンロセットスイッチの「▽」「△」を押し続け、点火後3～8秒の間に左コンロセットスイッチの「▽」「△」を離す。（「メンテナンスマード」）
- ③ 左コンロセットスイッチの「▽」または「△」を押し、左コンロ表示部のメンテナンスマードNo.「08」を選択する。
- ④ 右コンロセットスイッチの「△」を約3秒間押して、右コンロ表示部を「1」から「2」に変更する。
- ⑤ 全バーナー消火する。
- ⑥ 点火／消火操作を行い、レンジフードが連動することを確認する。

■レンジフード連動機能・レンジフード風量切替のON／OFFの切り替え（型式：RHS・RHB タイプ）

◎出荷時、機器（コンロ）のレンジフード連動機能は「自動 ON」、レンジフード風量切替は RHS タイプは「自動 ON」、RHB タイプは「自動 OFF」に初期設定されているので、自動 ON／OFF を変更するときは下記の操作を行う。

設定手順

- ① 全バーナー消火の状態にする。
- ② 右コンロを点火する。
- ③ 操作部（右）のグリルセットスイッチの「▽」「△」を②から10秒以内に約3秒間同時に押す。（「カスタマイズ機能」）
- ④ 右コンロが自動で消火する。
- ⑤ グリルセットスイッチの「▽」または「△」を押し、設定変更 No.「06」レンジフード連動機能または No.「07」レンジフード風量切替を選択する。
- ⑥ 右コンロセットスイッチの「▽」または「△」を押し、レンジフード連動機能またはレンジフード風量切替の ON／OFF を変更する。
- ⑦ 右コンロの操作ボタンを戻す。

8 試点火および試運転

① 試点火および試運転

- ◎正しく設置されていることを確認してから、機器のガス栓（ねじガス栓）を開き、取扱説明書に基づき、点火および作動の確認を行う。

※その際に、トッププレート上面に貼り付けしてあるラベル（9ページ参照）を一度はがして、安全な場所に保管してください。

※こんなときは故障ではありません。

鍋などの調理道具を置かずに入試点火させると、過熱防止装置がはたらき、02や14が表示され、ブザー音とともに炎が消火することがあります、異常ではありません。（特に後コンロは、鍋を置かずに点火した場合、しばらくすると消火します。）

鍋を置いて再度点火してください。

② 試運転終了後の処置

- ◎試運転終了後は、必ず機器のガス栓（ねじガス栓）を閉め、乾電池を取りはずす。

また、オーブンとの複合設置をした場合には、オーブンの電源プラグをコンセントから抜いておくか、オーブンと接続している電源ブレーカーを「切」にする。

最後に、十分にトッププレートが冷えたことを確認した後、①ではがしたラベルをトッププレートの同じ位置に貼り直す。

※電源ブレーカーを切る場合は、オーブン専用の電源ブレーカーであることを確認してください。

！注意



■試運転終了後は、必ずガス栓（ねじガス栓）を閉める

③ お客様への説明

- ◎必ず、取扱説明書に基づいて、機器の取り扱いを説明する。
- ◎必ず、取扱説明書の保証書に必要事項を記入のうえ、保証内容を説明する。
- ◎取扱説明書（保証書付）・設置説明書の保管のお願いをする。
- ◎「魚とて」が同梱されている型式は、「魚とて」をグリル庫内に保管せずにお客様にお渡しするか、トッププレート中央部に置いておく。
- ◎ココットプレート（本体・カバー）・プレート固定枠が同梱されている型式は、ココットプレート（本体・カバー）・プレート固定枠をお客様にお渡しする。

JS0075-051 (02)
221100A
07000005233420

