

※ 便座ストッパーの取付方法は、裏面の施工説明編をご覧ください。


便座ストッパー取扱説明編

(CWA-251 型)

シャワートイレをご愛用いただき、誠にありがとうございます。
お手入れなどで便座ストッパーを外す場合は、下記の要領にしたがってください。


注意

- 便座ストッパーを外したまま、シャワートイレを使用しないでください。
※ 便座が破損したり、機種によっては、おしり洗浄、ビデ洗浄、脱臭、乾燥などの各機能が作動しません。
- 便座ストッパーをご使用の際、鉢内除菌、ほのかライトおよびフルオート便座機能は使用できませんので、ご了承願います。フルオート便座の設定を「入」にしないでください。
- スマートフォン操作による便フタ・便座開閉の操作をしないでください。
※ 製品が破損したり、再び便フタを取り付けての使用ができなくなったりします。




1. 便座ストッパーの取外方法 (電源を切ってから行ってください。)

- 1 マイナスドライバーを使って、便座ストッパーの軸を反時計回りに 90° 回して外します。



- 2 便座ストッパーの左側を持ち上げます。

- 3 便座ストッパーを右にずらして外します。



※ 再び、取り付ける場合は、裏面の便座ストッパーの取付方法をご覧ください。

2. お手入れ方法

柔らかい布で水ぶきをしてください。

また、当社純正のシャワートイレお掃除クリーナーまたはトイレ用おそうじティッシュ（別売品）をおすすめします。（くわしくは、シャワートイレ本体の取扱説明書をご覧ください。）

注意

便座に使用できる洗剤以外（トイレ用洗剤、住宅用洗剤、漂白剤、ベンジン、シンナー、クレンザー、クレゾール）は使用しないでください。

※ 割れ・折れの原因となります。

※ 便座ストッパーの取外方法およびお手入れ方法、注意事項などは、裏面の取扱説明編をご覧ください。

便座ストッパー施工説明編

(CWA-251 型)


シャワートイレをご愛用いただき、誠にありがとうございます。
この便座ストッパーは、便フタを外してシャワートイレをご使用になるときに、便座を保護するためのものです。

注意

便フタを外してシャワートイレ・便座を使用する場合は、必ず便座ストッパーを取り付けてください。

※ 便座が破損したり、機能に障害が出る原因となります。

※ シールが同梱されていますので、シャワートイレ本体の目立つ位置に貼り付けてください。



便フタの取外方法

1.【フルオート便座】の設定を「切」にする

※ フルオート便座付の場合

取扱説明書の「一般的な使い方」をご覧ください。【フルオート便座】の設定を「切」にしてください。


2. 便フタの取外し

取扱説明書の「お手入れの方法」をご覧ください。便フタを外してください。

3. 便フタピンの取外し


❶ 位置決めレバーを使用し、便フタピンの位置を決めます。

❷ 便フタピンを本体から抜きます。



❸ 抜き取った便フタピンと位置決めレバーを、便座ストッパー内に収納します。

※ 便フタを再び取り付けるときに、便フタピンと位置決めレバーが必要になります。大切に保管してください。




※ 便フタなし仕様（品番に -C が付いている商品）には便フタピン・位置決めレバーは付属していません。

便座ストッパーの取付方法

1. 便座ストッパーの取付け

❶ 便座ストッパーの右側のピン穴と便座のピンを合わせて差し込み、便座ストッパーを下ろします。



❷ 便座ストッパーの左側の穴に軸を入れます。

❸ マイナスドライバーを使って、便座ストッパーの軸を時計回りに 90° 回して外します。

※ 軸と便座ストッパーの△マークが合うようにしてください。

