

リンナイ家庭用ガス衣類乾燥機用 排湿口ガイド

取付説明書 DG-80A


このたびは家庭用ガス衣類乾燥機用排湿口ガイドをお求めいただき、まことにありがとうございました。この「取付説明書」をよくお読みいただき、正しく取り付けてください。

取り付けをされる方へのお願い


取り付けが終ったら、ガス衣類乾燥機本体に同梱の設置工事説明書に基づいて必ず再確認を行ってください。この説明書はお客様にお渡しください。

1 取り付け前の確認とお願い

- 本部品DG-80Aは、DP-75A簡易排湿筒、DF-80パイプフードとセットで使用してください。



DP-75A 簡易排湿筒
(アダプター付、最長2mまで)



DF-80 パイプフード




〈お願い〉


- 簡易排湿筒は全長2mまで伸ばせます。乾燥機の排湿口から壁穴までの距離が2m以内（曲げは2ヵ所以内）となるように乾燥機を設置してください。
- 簡易排湿筒を継ぎたして延長しないでください。乾燥機の安全装置が動作しやすくなる恐れがあります。
- 簡易排湿筒は5回以上折り曲げを繰り返すと破れる恐れがあります。
- 壁穴がφ90～φ95あいていることを確認してください。
- ガス衣類乾燥機用以外には絶対に使用しないでください。

2 取り付け手順 (以下は、DP-75A簡易排湿筒、DF-80パイプフードとセットで使用する時のものです。)


- ガス衣類乾燥機の排湿口に排湿口ガイドを取り付けてください。



- 簡易排湿筒を必要な長さに伸ばしてください。(アダプターがはずれないようにアルミフレキ部を持ちゆっくり伸ばす)




- 壁厚が60mm以上の場合は簡易排湿筒をパイプフードに差し込んでから(差し込み方法は裏面参照)、それ以外の場合はそのまま上マークを上にして屋外から差し込み、木ネジ等で壁面に固定してください。



- パイプフードの外周と外壁との間に、パテまたはコーキング剤を塗布し、壁の中に雨水が浸入するのを防いでください。


- 排湿方向を裏面の「**⑤ 排湿方向の調整方法**」にしたがって調整してください。

- 簡易排湿筒のオス部とメス部をそれぞれパイプフードと排湿口ガイドに差し込んでください。
(差し込み方法は裏面参照)



3 簡易排湿筒とパイプフードおよび排湿口ガイドとの着脱方法


簡易排湿筒を接続する場合



※差込側と受口側の組合せ

差込側	受口側
簡易排湿筒	パイプフード
排湿口ガイド	簡易排湿筒

簡易排湿筒を取り外す場合




警 告

- 接続部は絶対に切断しないでください。切断すると排湿漏れの原因となります。
- 抜け止め用のストッパー ピースはテープ等で固定しないでください。
- 他メーカー品と混同して使用しないでください。
- 作業する時は必ず軍手等を着用してください。

4 簡易排湿筒アダプターの着脱方法


万が一、簡易排湿筒を切断して使用する場合は、片側のアダプターをはずし（アダプターを右に回す）、アルミフレキを切断後、十分に収縮させた状態で、アダプターを左に回しながらネジ込んでください。




5 排湿方向の調整方法

パイプフードの設置場所に応じ、下記の要領で中央のネジをゆるめて結露防止板の向きを調整してください。

(1) 下向き排湿の場合



(2) 右向き排湿の場合



(3) 左向き排湿の場合

