

PS アダプタ取付説明書

型式

UX-A-G2S19(R)

UX-A-G2S19(R)-UW


工事される方へのお願い

- 本品を指定する機器にご使用ください。
- 作業時はけが防止のため、手袋などをして行ってください。
- 機器を正しく安全に使用していただくために、この取付説明書をよくお読みになり、正しく取り付けてください。


【機器 OUR-21FB→RUF-V、RUF-A シリーズ】

■ 取付方法


1. 付属の PS アダプタ(上)を金枠の上部に M5X8トラスネジ(2本)で取り付けてください。
また、PS アダプタ(上)の中央部に機器に同梱されている M5X10 ネジ(1本)を機器の掛かり部(約5mm)を残して仮止めしてください。
2. 付属の PS アダプター(右)・(左)を金枠の左右下部に M5X8トラスネジ(左右各 1本)でそれぞれ取り付けます。その後、PS アダプター(右)・(左)の長穴に合わせて、金枠に M5X0.8 のタップ加工(左右各 1カ所、下穴径 ϕ 4.4mm)をして M5X8トラスネジ(左右各 1本)で固定します。



3. 機器本体のフロントカバーを取りはずし、機器を PS アダプタ(上)に仮止めしたネジに引っかけてしっかり固定してください。また、機器左右下部の PS 金具(下)と PS アダプター(右)・(左)を機器に同梱されている M5X10 ネジ(左右各1本)で固定してください。



4. 機器への配管工事が終わったら、付属の PS アダプタ(下)を PS アダプター(右)・(左)に、M4X8トラスネジ(左右各 1本)で固定し、フロントカバーを取り付けます。



OPU17-1X01(00)