

# ハンドシャワー付 シングルレバー混合水栓

## 工事店様へのお願い

貴店名ならびに据付引渡し日を保証書にご記入の上、お客さまに必ずお渡しください。また、定期的な交換が必要な部品があることをお客さまに必ずお伝えください。

商品の機能が100%発揮されるよう、本説明書の内容を十分ご理解のうえ正しく施工してください。  
なお施工完了後、この施工説明書を同梱の「取扱説明書の袋」に入れてお客さまにお渡しください。

SF-HB452SYX型

SF-HE452SYX型

SF-HE452SX型

## 1. 施工の前に

### 安全上のご注意

- 施工前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
- ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。
- いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 施工完了後、正常に作動することを確認してください。お客さまに引き渡すときは、取扱説明書にそって使用方法、お手入れの仕方を説明してください。
- この施工説明書は、取扱説明書と共にお客さまで保管頂くように依頼してください。

### 用語および記号の説明

**注意** … 「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」



… 「注意しなさい！」(上記の「注意」と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。)



… 「してはいけません！」(一般的な禁止記号です。)



… 「分解してはいけません！」



… 「指示通りにしなさい！」(一般的な行動指示記号です。)

## 注意

	水道水および飲料可能な井戸水以外は使用しないでください。 ※商品の内部腐食により、漏水の原因となります。 ※飲料可能な井戸水とは、水道法に定められた飲料水の水質基準に適合する水をいいます。	
	湯水を逆に配管しないでください。 ※水を出そうとしても、湯が出てヤケドをする恐れがあります。 ※漏水し、家財等を濡らす財産損害発生恐れがあります。	
	給湯器の給湯温度設定は85℃以上で使用しないでください。 ※水栓が破損し、ヤケドや家財等を濡らす恐れがあります。	
	衝撃を与えたり、もたれかかったりしないでください。 ※破損してケガをしたり、漏水や故障の原因となります。	
	修理技術者以外の方は水栓を分解したり、修理したりしないでください。 ※ケガをしたり、故障・破損の恐れがあります。	
	給水圧力は必ず給湯圧力以上にしてください。 ※正常な調節ができなくなり、ヤケドをする恐れがあります。	
	ヤケドの恐れがないところまで水圧変動を押えた配管設備にしてください。 ※他所の水栓の使用などにより水圧変動が起こり、湯の使用中に湯温が急上昇しヤケドをする恐れがあります。	
	フレキシホースの差し直しをする際は、必ず湯側・水側の両方の止水栓を閉じ、水栓の湯側・水側それぞれでハンドルを開け、ホースから残水を抜いてください。 ※正しく施工できなかったり、漏水の原因となります。	
	【寒冷地用の場合】 水抜き栓は水抜き以外の目的で開けないでください。 ※湯水が噴き出し、ヤケドや家財等を濡らす恐れがあります。	
	【寒冷地用の場合】 お客さまに引き渡す前に凍結が予想される場合は水を抜いておいてください。 寒冷地仕様の水抜き方法は、取扱説明書を参照ください。 ※凍結破損で漏水し、家財等を濡らす財産損害発生恐れがあります。	

## 本製品の仕様と条件

給湯器設定温度	85℃以下	使用可能水質	水道水および飲料可能な井戸水(※1)
使用環境温度	【一般地用】	0~40℃	但し、内部の水を凍結させないでください。
	【寒冷地用】	-20~40℃	
給水給湯接続	G1/2		
圧力条件	0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧) <b>給水圧力 ≥ 給湯圧力(※2)</b>		
取付条件	水栓取付穴: φ35~φ39mm、カウンター厚: 6~30mm		

※1 飲料可能な井戸水とは、水道法に定められた飲料水の水質基準に適合する水をいう。  
※2 給湯圧力が給水圧力よりも高い場合、正常な調節ができなくなり、ヤケドをする恐れがあります。

## ガス給湯器(比例式制御式: 16号相当)と組み合わせる場合の給水圧力

最低必要圧力	A+0.09MPa(流動圧): 給湯器設定温度75℃ A+0.06MPa(流動圧): 給湯器設定温度60℃ A+0.05MPa(流動圧): 給湯器設定温度42℃	※Aはガス給湯器の最低作動圧力です。
最高圧力	0.75MPa(静水圧)	

測定条件は次の通りです。

- レバーハンドルは全開。
- 給水温度5℃、吐出温度42℃。
- 給水圧力はガス給湯器直前における流動圧です。
- ガス給湯器の設定温度は最高温度です。

## 貯湯式温水器と組み合わせる場合の給水圧力

最低必要圧力	0.05MPa(流動圧)	
最高圧力	0.75MPa(静水圧)	

- 給水圧力と給湯圧力の差を小さくしてください。温度調節が容易になり使いやすくなります。
- 給湯圧力は水栓直前における流動圧です。

## その他の条件

- 給水圧力が0.75MPaを超える場合は、市販の減圧弁で適正圧力(0.20~0.34MPa)に減圧してください。
- 給湯に蒸気は使用できません。
- 給湯温度は使用する最高温度より約10℃高く設定してください。
- 不意の出湯によるヤケド防止のため、**給湯器の設定温度は60℃以下**をおすすめします。

## 施工前のご注意

### 取付けに必要な工具

- 取付けにはプラスドライバー、スパナ(対辺8)、プライヤー、モンキーレンチ(呼び250以上)が必要です。

### 止水栓と点検口を設けてください。

- 取付後の流量調節及び保守点検のために、必ず止水栓(別売)と点検口を設けてください。
- 使い勝手や性能発揮のために、**流量調節をしてください**。特に水圧が高い場合など、流量調節がされていないと漏水・破損の恐れがあります。

### 補強材を使う場合


カウンター裏面に補強材を使う場合は、木製のボードを使用してください。珪酸カルシウム板は使わないでください。本体が正しく固定できないことがあります。やむをえない事情で珪酸カルシウム板を使用する場合は、別売のA-3811を使用し取り付けてください。

### その他の注意点

- 給水は上水道に接続してください。  
※温泉水など異物を多く含む水には使用できません。
- 給水配管が右側、給湯配管が左側に配管されていることを確認してください。  
※逆配管では表示通りに湯が出ません。
- 給湯配管はできるだけ短くし、必ず保護材を巻いてください。
- 商品の表面には直接工具を掛けしないでください。  
※工具を掛ける場合には、必ず商品に布等をあてて保護してください。
- 開梱、取付けの際には商品の表面にキズを付けないように十分に注意してください。
- 必ず **配管中の異物を完全に洗い流してください**。


## 施工完了図

※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。



※湯水の止水栓(配管)の間の範囲(図中の点線部)には、分岐配管や障害物がないようにしてください。ホース出入れの障害になります。(図中の点線部)はおおよそのホース取り回し範囲を示します。


# 施工手順



## 2. 施工方法


以下の手順通り、正しく取り付けてください。

### 1 上面施工金具の取付け




**注意** 上部施工金具は向きに注意して、正しく取り付けてください。  
※正しく取り付けないと水栓本体の固定強度が低下するなど、不具合の原因になります。

1. 無着色のボルトをゆるめ、ホルダーを外す。




2. ホルダーを水栓取付穴に挿入する。




**ポイント**  
●無着色ボルトは引っかからないように少し引っぱり上げておく。  
●ホルダーがカウンター裏面の障害物に引っかかり、正しい位置に取付けできない場合は、白着色ボルトを数回左右に回してください。


3. アダプターの黒く塗った部分が後方を向くように位置決めをする。




**確認**  
ガイド  
4本のガイドが取付穴に確実に入っていること。




4. アダプターを手で押さえ、白着色ボルトを1~2回転締める。



**注意** ゆっくり回してください。  
※高速回転はしないでください。正しく施工できなくなる恐れがあります。



5. アダプターを手で押さえ、白着色ボルトをしっかりと締める。




6. 無着色ボルトをしっかりと締める。



**ポイント**  
各ボルトを交互に締め付け、締め付け力が均等になるように。

7. スパナでそれぞれのボルトを約1/2回程度増締める。




**注意** 締め付けすぎないでください。

**確認** アダプターのぐらつきがないこと。

### 2 水栓本体の取付け


1. ホースの先端がパイプガイドの中にかくれるまで引き上げる。

**注意** 先端のキャップはそれぞれ接続する直前まで外さないでください。  
※Oリングに傷がついたりゴミがこみ込むことで、漏水の原因となります。




2. 給水・給湯ホースの先端を横並びにし、さらに上下にずらしてアダプターに挿入する。


**ポイント** 横並びにだけでは、給水・給湯ホースの先端がアダプターに干渉し挿入できません。




3. パイプガイドがアダプターに当たる直前までは、アダプターの内側全体を使って挿入する。




**ポイント** 給水・給湯管が横並びになる向きにして挿入する。



4. パイプガイドがアダプターに当たる手前で水栓全体を回し、挿入する。




**ポイント** 給水・給湯管が横並びになる向きにして挿入する。



**注意** 水栓全体が回転可能となる前に無理に回さないでください。  
※給水・給湯管等が破損し、漏水の原因となります。

5. カバーリングの穴、水栓本体の穴、アダプターの穴の全てをそろえて皿小ねじで固定する。



**確認** 水栓本体にぐらつきがないこと。


6. カバーリングを180°回転させ、穴を後ろに回す。



**ポイント** カチッと音がするまで回す。

### 〔水栓本体の取り外し方〕

1. カバーリング背面のボタンを押しながらカバーリングを180°回す。




2. カバーリングの穴の位置を皿小ねじに合わせ、皿小ねじを外し、本体を抜く。

### 3 ソケットと止水栓の接続

当製品はスーパーquickジョイントを採用しています。スーパーquickジョイントは、給水・給湯ホースを差し込むだけでワンタッチ接続できます。

**以下の注意事項を必ず守ってください。**


#### 1. パッキンキャップを取り外す。



**注意** パッキンの紛失に注意してください。  
※漏水の原因になります。

ソケットカバーを外さないでください。  
※接続できなくなります。


#### 2. ソケットを止水栓に固定する。



**注意** 締付けは、ソケット本体に工具を掛けてください。  
※ソケットカバーを持って締付けたら、工具を掛けると、破損し、漏水の原因になります。

**注意** 締付け後のソケットの向きは、図と異なる場合があります。

**注意** ●ソケットの締付けにモンキーレンチを使用する場合は、先端の幅を袋ナットの2面幅に合わせてください。  
※締付け不足により、漏水の原因となります。




●ソケットの締付けにモンキーレンチを使用する場合は、工具の向きにご注意ください。  
※締付け不足により、漏水の原因となります。  
※水栓金具や工具が破損する恐れがあります。



### 4 給水・給湯ホースの接続

#### 1. 給水・給湯ホースをソケットに差し込む。




**ポイント** ホースが挿入しにくい場合は、ハンドルを開けた状態で施工する。




#### 確認

ホース差し込み後、給水・給湯ホースを上に引っ張って、抜けない事を確認する。  
※まっすぐ奥まで(カチッと音がするまで)差し込む！  
※ホースを上に引っ張って、抜けない事を確認する！




**注意** ●必ずソケットを止水栓に固定してから給水・給湯ホースを接続してください。  
●Oリングに傷をつけたりゴミがみがないように注意してください。  
※漏水の原因となります。




#### 給水・給湯ホース接続時の注意事項

**注意** ●ホースを曲げる場合は、曲げ半径30mm以上確保しホースを折らないようにしてください。  
※漏水や流量低下の原因となります。  
●ホースを無理に引っ張ったり、ホース外層に傷がつくような接触は避けてください。  
※漏水や故障、ヤケドの原因となります。  
●給湯配管には、給湯ホースのみ接続してください。  
※漏水や故障、ヤケドの原因となります。




#### 2. 給水・給湯ホースを外すときは止水栓を閉め、青いシールをはがし、リリースボタンを押しながらホースを上に引く。




#### 一度外した給水・給湯ホースを再接続する場合

**注意** ●湯側・水側のハンドルを開け、ホースから水を抜いてから実施してください。  
※正しく施工できなかったり、漏水の原因となります。  
●④-1の確認項目や、ポイントも必ずご確認ください。  
※漏水の原因となります。




### 5 ホースとシャワーホースソケットの接続


#### 1. ハンドシャワー部をハンドシャワー部引出し口に納める。



**ポイント** ホースが抜けて入れにくい場合は、ホースを押しながら回転させる。




#### 2. シャワーホースをホースガイドを通して、シャワーホースソケットに差し込む。



**注意** ストップリングを紛失しないように注意してください。  
※シャワーホースが固定できず、漏水の原因となります。

**ポイント** シャワーホースは奥までしっかりと差し込む。

#### 3. ストップリングをシャワーホースソケットに差し込んだ後、シャワーホースを引っ張っても抜けないことを確認する。



**注意** ストップリングは、しっかりとめ込んでください。  
※ストップリングが外れると漏水の原因となります。


**ポイント** シャワーホースを引っ張っても抜けないこと。

**ポイント** あらかじめストップリング(小)をソケット溝部に設置しておく、取付作業が容易になります。




### 6 吐水管とシャワーホースソケットの接続

#### 1. シャワーホースソケットを吐水管に差し込む。




#### 2. ストップリングをシャワーホースソケットに差し込んだ後、シャワーホースソケットを引っ張っても抜けないことを確認する。



**注意** ●カチッと音がするまでしっかりと差し込んでください。  
●ストップリングがシャワーホースソケットの溝に納まっていることを確認してください。  
※正しく取り付けられていないと、漏水の原因となります。

**確認** シャワーホースソケットを引っ張って、抜けないこと。

**ポイント** ●マイナスドライバーを小穴に入れ、矢印方向に引き出して外します。  
●マイナスドライバーをシャワーホースソケットの溝に入れ、矢印方向に引き出して外します。




## 7 ストッパーの固定

テープを覆うようにストッパーを取り付ける。

### ポイント

ハンドシャワーは吐水口に納めた状態で行う。




## 8 ホースの収納性の確認

1. ハンドシャワーを出し入れし、ホースが、給水・給湯ホースや他の配管等と干渉せずにスムーズに上下に動くことを確認する。

### ポイント


- ホースがねじれていない状態で、給水・給湯ホースと干渉する場合は、給水・給湯管を、軽く曲げてホースの干渉を避けてください。
- ホースが他の配管等と干渉し、ホースがスムーズに上下しない場合は、ホースガイドを回転させて、ホースとの干渉を避けてください。



2. ホースが引出し、配管スペース、止水栓などに干渉する場合、吐出管を軽く曲げて、ホースの干渉を避ける。

### 確認


ホースがスムーズに上下に動くこと。



### ポイント

シャワーホースソケットを接続した銅管が吐出管です。

吐出管を曲げる場合は、曲げる角度を30°以下としてください。  
注意 ※無理に曲げると吐出管が損傷し、漏水の原因になります。




## 3. 施工後の調節

以下の手順通り、正しく調整してください。

### 1 通水確認

通水確認を以下の要領で行ってください。


1. レバーハンドルが閉じていることを確認し、給水・給湯の止水栓を開く。



2. 水側・湯側それぞれの位置でレバーハンドルを開け、湯水が間違いなく通水されることを確認する。  
※給湯配管に給水ホースを接続すると、漏水や故障・やけどの原因になります。




3. レバーハンドルを閉じ、接続部からの漏水がないか確認する。



### 2 ストレーナーの掃除

初期通水後のゴミを取り除くため、切替ユニットのストレーナーの掃除を以下の要領で行ってください。

1. ハンドシャワーの裏側にあるストッパーをスライドさせて、切替ユニットを外す。



2. 切替ユニットを引っ張り、取り外す。

注意 切替ユニットが固くて外しにくい場合がありますが、切替ユニットは回転させず、引き抜いて外してください。  
※無理に回転させると、切替ユニットが破損する恐れがあります。





3. 切替ユニットのストレーナーを掃除する。



- 切替ユニットを落とさないよう注意してください。  
※破損したり、キズがついたりする恐れがあります。
- 水を出し過ぎないでください。  
※水が飛び跳ね、衣類を濡らす恐れがあります。
- ストレーナーが切替ユニットから外れてしまった場合は、向きに注意して取り付けてください。  
※向きが正しくないと、ゴミが詰まりやすくなり、流量が少なくなる場合があります。




4. 切替ユニットの向きに注意しながら組み付け、ストッパーをロックする。



注意 切替ユニットが外れないこと。

### 3 流量の調節

レバーハンドルを全開にしたときに、水側または湯側のシャワーの流量が約8L/minを超える場合は、湯水の流量が同じになるように止水栓で流量調節をしてください。



## 4. 引渡し前の確認

引渡前および故障時の点検は以下の要領で行ってください。

現象	点検内容	点検箇所	処置
流量が少ない	圧力は十分か？	-	「本製品の仕様と条件」の項参照。
	配管途中に大きな抵抗はないか？	-	抵抗となる障害物を取り除く。
	止水栓は十分開いているか？	-	止水栓を十分開く。
	ストレーナーにゴミ詰まりはないか？	①	ゴミ等を水で洗い流す。
水が止まらない	ゴミかみはないか？	②	ゴミ等を水で洗い流す。
	キズはないか？	②	キズがあれば部品を交換する。
	ゆるみはないか？	③	カートリッジ固定ナットを締める。締まるとレバーハンドルが重くなる場合がありますので注意してください。
希望の温度が得られない	圧力は十分か？	-	「本製品の仕様と条件」の項参照。
	流量調節はよいか？	-	「流量の調節」の項参照。
	ストレーナーにゴミ詰まりはないか？	①	ゴミ等を水で洗い流す。
水栓本体がガタつく	ゆるみはないか？	④	ねじをしっかりと締める。
レバーハンドルがガタつく	ゆるみはないか？	⑤	ねじをしっかりと締める。
ホースがスムーズに収納できない	シンク内でホースがねじれたり、配管と干渉していないか？	⑥	「ホース収納性の確認」の項参照。

### ポイント

#### 故障ではありません

- 水を止めた後に少しの間水が垂れますが、切替ユニット内部に溜まった少量の水が排出されるため、故障ではありません。

