

施工説明書

キッチン用ナビッシュハンズフリー水栓

SF-NAH451SY型

1. 施工の前に

安全上のご注意

- 施工前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
- ここに示した注意事項は状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。
- いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 施工完了後、正常に作動することを確認してください。お客様に引き渡すときは、取扱説明書にそって使用方法、お手入れの仕方を説明してください。
- この施工説明書は、取扱説明書と共にお客様まで保管頂くように依頼してください。

用語および記号の説明

警告	「取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定されます。」
注意	「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物理的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」
!	「注意しなさい！」 (上記の「注意」と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。)
(禁止)	「してはいけません！」(一般的な禁止記号です。)
(分解禁止)	「分解してはいけません！」
(水場禁止)	「バスルームやシャワールームなどの水場で使用してはいけません！」
!	「指示通りにしなさい！」(一般的な行動指示記号です。)

△ 警告

(禁止)	修理技術者以外の人は水栓を分解したり、修理したりしないでください。 ※発火、感電したり、異常動作してケガをすることがあります。	
(禁止)	水につけたり、水をかけないでください。 ※発火、ショート、感電、故障のおそれがあります。	
(禁止)	電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、重い物を乗せたり、挟み込んだりしないでください。 ※電源コードが破損し、発火、ショート、感電の原因となります。	
(禁止)	電源プラグを濡れた手で触れないでください。 ※感電の原因となります。	
(禁止)	電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しないでください。 ※発火、ショート、感電の原因となります。	
(禁止)	交流100V(50/60Hz)以外では使用しないでください。 ※発火、ショート、感電の原因となります。	
(禁止)	直流電流や異電圧の電源での使用は避けてください。 ※火災の原因となります。	
(指示)	給水圧力は給湯圧力より必ず高くしてください。 ※正常な調節ができなくなり、ヤケドをするおそれがあります。	
(指示)	電源プラグに付いたホコリは、取り除いてください。 ※電源プラグにホコリがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。 電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。	
(指示)	電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。 ※発火、ショート、感電の原因となります。	
(水場禁止)	バスルーム等の水かかる所や、表面に水滴を生じるような温氣の多い場所では使用しないでください。 ※発火、ショート、感電、故障の原因となります。	

△ 注意

(禁止)	水道水及び飲用可能な井戸水以外は使用しないでください。 ※商品の内部腐食により漏水、発火、ショート、感電の原因となります。 ※飲用可能な井戸水とは、水道法に定められた飲料水の水質基準に適合する水を言います。	
(禁止)	湯を逆に配管しないでください。 ※水を出そうとしても、湯が出てヤケドをするおそれがあります。	
(禁止)	給湯機器の温度設定は85°C以上で使用しないでください。 ※水栓が破損し、ヤケドや家財などを漏らすおそれがあります。	
(禁止)	トイレ用洗剤、住宅用洗剤、漂白剤、ベンジン、シンナー、トイレ用ウェットティッシュ、クレンザー、クレソールを使用しないでください。 ※発火、ショート、感電、故障の原因となります。	
(禁止)	衝撃を与えることなく、もたれかかってはいけないでください。 ※破損してケガをしたり、漏水や故障の原因となります。	
(禁止)	水抜栓は水抜き以外の目的で開けないでください。 ※ケガをしたり、故障・破損のおそれがあります。	
(指示)	ヤケドの恐れがないところまで水圧変動を押さえた配管設備にしてください。 ※他所の水栓の使用などにより水圧変動が起り、湯の使用中に湯温が急上昇し、ヤケドをするおそれがあります。	
(指示)	フレキシブルの差し直しやストレーナーの掃除をする際は、必ず湯側水側の両方の止水栓を閉じてから行ってください。 ※湯・水が噴出してヤケドをしたり、家財などを漏らす財産損害発生のおそれがあります。	
(指示)	お客様に引き渡す前に凍結が予想される場合は水を抜いておいてください。 ※凍結破損で漏水し、家財などを漏らす財産損害発生のおそれがあります。	

本製品の仕様と条件

電 源	AC 100V 50/60Hz	消 費 電 力	常時: 0.8W以下 作動時: 2.5W以下
給湯器設定温度	85°C以下	使 用 可 能 水 質	水道水および飲用可能な井戸水(※1)
使 用 環 境 温 度	【一般地仕様】 0~40°C 【寒冷地仕様】 -20~40°C	但し、内部の水を凍結させないでください。	
給 水 給 湯 接 続	G1/2		
压 力 条 件 (※2)	0.06MPa(流動時)~0.75MPa(静止時)	給 水 圧 力 ≒ 給 湯 圧 力 (※3)	
感 知 距 離 (グレーカード: 80mm)	タッチレスセンサー 約40mm 自動センサー 約130mm(ログモード: 約150mm)吐水中約200mm	感 知 エ リ ア 幅 タッチレスセンサー 約φ5mm 自動センサー φ10mm以下	
電源コード長さ	1170mm		
取 付 条 件	水栓取付穴: φ37±2mm、カウンター厚: 5~30mm		

※1: 飲用可能な井戸水とは、水道法に定められた飲料水の水質基準に適合する水をいう。

※2: 水栓金具が接続された状態での水栓金具の給水・給湯接続部直前の圧力です。

※3: 給湯圧力が給水圧力よりも高い場合、正常な調節ができなくなり、ヤケドをするおそれがあります。

その他の条件

- 給水圧力が0.75MPaを超える場合は、市販の減圧弁で適正圧力(0.20~0.34MPa)に減圧してください。
- 給湯器に蒸気は使用できません。
- 給湯温度は使用する最高温度より約10°C高く設定してください。
- 不意の出湯によるヤケド防止のため、給湯器の設定温度は60°C以下をおおすすめします。
- ガス給湯器と組み合わせてご使用の場合、給湯器の能力・水圧などの条件により給湯器が着火しないことがあります。
- 貯湯式電気温水器は減圧弁にて給水圧力を減圧しているため、湯の流量が少なくなる可能性があります。LIXIL製の貯湯式電気温水器と組み合わせてご使用の場合は、弊社ホームページで組合せ表をご確認ください。

工事店様へのお願い

貴店名ならびに据付引渡し日を保証書にご記入の上、お客様に必ずお渡しください。

また、定期的に交換が必要な部品があることをお客様に必ずお伝えください。

商品の機能が100%発揮されるよう、本説明書の内容を十分ご理解のうえ正しく施工してください。

なお施工完了後、この施工説明書を同梱の「取扱説明書の袋」に入れてお客様にお渡しください。

施工前のご注意

取付けに必要な工具

- 取付けにはプラスドライバー、スパナ(対辺8、23)、マイナスドライバー、精密ドライバー(マイナス)が必要です。

止水栓を設けてください。


- 取付け後の流量調節や手動弁操作・保守点検のために、必ず止水栓(別売)を設けてください。
- 使い勝手や性能発揮のために流量調節をしてください。特に水圧が高い場合など、流量調節がされないと漏水・破損のおそれがあります。

隠蔽部に施工する場合は点検口を設けてください。

- 取付け後の手動弁操作の施工のために、必ず点検口を設けてください。

補強材を使う場合

- カウンター裏面には、割れにくく固い補強板(合板など)をご使用ください。割れにくく固い補強板を使用しない場合、馬蹄金具を強く締め付けることができず、水栓本体が正しく固定できません。



配管・配線について


- 給水は水道水に接続してください。
※温泉など異物を多く含む水には使用できません。
- 給水配管が右側、給湯配管が左側に配管されていることを確認してください。
※逆配管では表示通りに湯が出ません。
- 給湯配管はできるだけ短くし、必ず保護材を巻いてください。
- 万が一の危険防止の為、電源の一次側に1か所漏電遮断器を設置してください。
- 電源線はφ1.6mm又はφ2.0mm以上のものをご使用ください。(現場手配)
- 電気工事は必ず電気工事店に依頼してください。
- コンセントは、震源ブレーカーの定期的なお手入れが行えるような位置に設けてください。
※隠蔽部には設けないでください。
- 水道工事と電気工事は十分工程を打ち合わせのうえ行ってください。
- 必ず配管中の異物を完全に洗い流してください。

その他の注意点


- 商品の表面には、直接工具を掛けないでください。
※工具を掛ける場合には、必ず商品に布等をあてて保護してください。
- 開梱、取付けの際には商品の表面にキズを付けないように十分に注意してください。
- センサーの窓を傷つけないように十分にご注意ください。
- インバーター照明や赤外線を用いたほかの機器により誤作動する場合があります。
- 直射日光が当たる場所でのご使用は誤作動の原因となります。

施工完了図


SF-NAH451SY型



SF-NAH451SYN型




コントロールボックス取付範囲目安




※各数値は目安の寸法・範囲です。
下記に注意して取り付けください。
・コントロールボックスやコード類に無理な力がかかるないこと。
・水が侵入しないように床やひびの排水口から離すこと。
・引出し等と干渉がないこと。
・コントロールボックス右側に30mm程度の空間を確保すること。

部品の確認



2. 施工手順

- ①水栓本体を固定する
- ②逆止弁ソケットと止水栓の接続
- ③給水・給湯ホースと逆止弁ソケットの接続
- ④ホースとメインバルブの接続
- ⑤ストッパーの固定
- ⑥コントロールボックスの接続と設置
- ⑦ホース収納性の確認




3. 施工方法


以下の手順の通り、正しく取り付けてください。

1 水栓本体を固定する



1. ホースの先端が固定軸の中に隠れるまでハンドシャワーを引き出す。




2. センサーコードを先に水栓取付穴に挿入し、続いて給水・給湯ホースを挿入する。



3. 馬蹄金具を固定軸に挿入してナットで仮固定する。水栓本体が取付穴の中央にくるように注意する。




4. 同梱の型紙を使って、「検知範囲」がシンク内に納まるように水栓正面を決めてください。





5. 吐水口を左右に回転させ、シンク外に吐水口が出ないか確認する。

注 意
シンク外に吐水口が出るとカウンターを感知し、自動吐水する場合があります。



6. はみ出す場合は、ナットを少し緩めて吐水口がシンク内に収まるように水栓本体を回転させ、位置調整する。その後、型紙をはずしてください。

7. ナットをさらに締め続け、音が鳴り始めてから1/2回転以上増し締めします。KG-2(推奨)(締付トルク10N·m程度)



8. 正面シールをはがす。



2 逆止弁ソケットと止水栓の接続


1. 抜け止めカバー・固定リング・樹脂キャップを外す。

注 意
パッキンの紛失に注意してください。
※漏水の原因となります。



2. 逆止弁ソケットをスパナ(対辺23)で止水栓に固定する。


注 意
逆止弁ソケットはナット部に工具を掛けて、しっかりと固定してください。
※締付けが不十分であったり強く締め付けすぎると、漏水の原因となります。




3 給水・給湯ホースと逆止弁ソケットの接続

1. 給水・給湯ホースを逆止弁ソケットに差し込む。


注 意
Oリングに傷をつけたりゴミがまがないよう注意してください。
※漏水の原因となります。



2. 必ず逆止弁ソケットを止水栓に固定してから給水・給湯ホースを接続してください。
※水を出そうとしても、湯が出てヤケドをするおそれがあります。



- 必ず逆止弁ソケットを止水栓に固定してから給水・給湯ホースを接続してください。
※水を出そうとしても、湯が出てヤケドをするおそれがあります。



- ホースを曲げる場合は、曲げ半径30mm以上確保してください。
※漏水の原因となります。



2. 固定リングと抜け止めカバーをはめ込む。

確 認
給水・給湯ホースを上に引き、外れないことを確認してください。
※ナットに触るとガタつきやキャビネット内への漏水の原因となります。

- 固定リングと抜け止めカバーをはめ忘れないようにしてください。
※リングに触るとケガをするおそれがあります。




- 固定リングをはめ込まないよう、必ずしっかりとめ込んでください。
※外れると漏水の原因となります。





4 ホースとメインバルブの接続

1. メインバルブの抜け止めカバー・固定リングを外す。






注 意
クリップに触れるだけをするおそれがあります。



2. ハンドシャワーを吐水口部に収納する。





3. ホースをホースガイドの矢印のとおりに通し、ホースがメインバルブの端子と干渉しないよう、メインバルブの右側にもってくる。ホースをメインバルブのソケット部に差込み、ストップリングで固定する。



4. メインバルブを吐出管に接続する。




5. 固定リングと抜け止めカバーをはめ込む。




5. スッパーの固定

テープを覆うようにスッパーを取り付ける。





6. コントロールボックスの接続と設置



1. コントロールボックスの取付位置を施説図を参考に仮決めし、シャワーホースやフレキホースと3本のコードが絡まないようにコードを取り回しておく。





2. コントロールボックスにメインバルブからのコードと、水栓本体からのコード2本を差し込む。





3. コード類を溝に収納しフタを閉める。





4. コード類を結束バンドでしっかりと固定する。




5. 側板もしくは、背板に図のように2本のビスで固定する。②のビスは左右どちらかに固定する。ステンレスキャビネットなどの場合は、補強木に固定する。ビスが使用できない場合は、付属の両面テープで固定する。




6. キャビネットの背板にコードクランプを取り付けて、コードをコードクランプでキャビネット内に固定する。(5~6か所)



7. 電源プラグをコンセントに接続する。





8. 施工完了後、タグを水栓のレバーハンドルに取り付けてください。



7. ホース収納性の確認

1. ハンドシャワーを数回出し入れし、シンク下のホースがスムーズに同じ位置に戻ってくるか確認する。





4. 施工後の調整

以下の手順の通り、正しく調整してください。



1. 作動確認

1. 電源プラグがコンセントに正しく差し込まれていることを確認する。


2. メインバルブの手動弁が「左いっぱい」に回っていることを確認する。



3. 止水栓を開き、レバーハンドルを上げる。



4. センサーに手をかざして、湯水センサーの吐水・止水を確認する。



5. 自動センサーON/OFFスイッチを押し、光っている状態で、手を吐水口の下に差し出して、自動センサーの吐水・止水を確認する。



2 ストレーナーの掃除

注意

作動確認後、**ストレーナーを必ず掃除してください。**
※ストレーナーが詰まると流量が少くなり、十分な機能が発揮されません。

切替ユニットのストレーナーの掃除

1. ハンドシャワーを引き出す。
 2. 裏側にある切替ユニットストッパーの溝部に精密ドライバー(マイナス)などを掛けて引き抜く。
 3. 切替ユニットを外して、ストレーナーに付いたゴミを歯ブラシなどで洗剤を使わずにこすり落とす。
 4. 切替ユニットを取り付け、切替ユニットストッパーをはめる。
- 注意**
切替ユニットを工具等で回さないでください。
※破損の原因となります。
- ポイント**
取り付けるときは、位置合わせの向きが合うように差し込む。
- 確認**
取り付け後は切替ユニットが抜けでこないことを確認。

ストレーナーの掃除

1. 水側(湯側)の止水栓を右いっぱいに回して閉じる。
 2. レバーハンドルを開け、一度センサーに手をかざして止水確認および圧抜きをする。
 3. メインバルブの抜け止めカバーと固定リングを外し、吐出管からメインバルブを外す。
※洗面器などで排出される水を受けてください。
 4. ストップリングをマイナスドライバーで外し、ソケットを外す。
 5. ストレーナーを精密ドライバー(マイナス)で外し、ゴミを歯ブラシなどで洗剤を使わずにこすり落とす。
 6. ストレーナーをソケットに取り付ける。
 7. ソケットをメインバルブに取り付け、ストップリングをはめて、吐出管に接続する。
- 注意**
ソケットを取り付ける際、および吐出管に接続する際、Oリングに傷をつけたり、ゴミがまぎないように注意してください。
※漏水の原因となります。
- ポイント**
ソケットの溝にストレーナーをしっかりと差し込む。
- 注意**
ソケットを外す際、ソケットから出ているコードが引っ張られないようにしてください。
- ポイント**
吐出管の凸部をソケット内の穴位置に合わせてください。

寒冷地仕様の場合


1. 水側(湯側)の止水栓を右いっぱいに回して閉じる。
2. レバーハンドルを開け、一度センサーに手をかざして止水確認および圧抜きをする。
3. ストレーナーを取り外し、ゴミを歯ブラシ等で洗剤を使わずに洗い流す。
4. ストレーナーを取付ける。

逆止弁ソケット部ストレーナーの掃除(対象:一般地のみ)

1. 止水栓を閉じる。(右いっぱいに回す)
2. 給水、給湯ホースを外してから逆止弁ソケットを取り外す。
3. ストレーナーのゴミ等を歯ブラシなどで洗剤を使わずにこすり落とし、水洗いで除去する。
4. パッキン(青)を元に戻して逆止弁ソケットを止水栓に固定する。給水、給湯ホースを取り付ける。


3 流量の調節

レバーハンドルを全開にしたときに、水側または湯側のシャワー吐水の流量が約8L/min(1リットルの容器をいっぱいにするのに約8秒)を超える場合は、止水栓で流量調節します。



ポイント
湯と水の流量が同じになるよう調節してください。

ポイント
湯水センサーと自動センサーは、レバーハンドルで吐水する流量を調節することができます。




4 お客さまが施工後すぐに使用しない場合

お客さまが施工後すぐに使用しない場合は、電源プラグを抜くか、もしくはブレーカーを落とす。

5. 引渡前の確認

注意

施工後は、メインバルブの水抜栓が閉じている(右いっぱいに回っている)ことを確認してください。(寒冷地仕様の場合)
※開いた状態のままだと、漏水の原因となります。



メインバルブの手動弁を左いっぱいに回した状態で、プレートをしっかり差し込んでください。
※プレートがしっかりと差し込まれていないと手動弁が回り、水が止まらなくなる可能性があります。

お客さまに引き渡す前にもう一度通水し、次のような現象がないか確認してください。
確認後はレバーハンドルを下げる、自動センサーON/OFFスイッチを押す消灯状態にしてください。

現象	点検内容	点検箇所	処置	参照項目
吐水しない	止水栓は開いているか? レバーハンドルは開いているか?	A B	止水栓を開く。 レバーハンドルを開く。	施工後の調節「流量の調節」
	コンセントに電気がきていない または停電中ではないか?	I	ブレーカーを確認する。 *停電の場合、手動弁を開く(右いっぱいに回す)と吐水します。停電が解除されたら手動弁を閉じて(左いっぱいに回す)ください。	取扱説明書「停電および故障時の応急処置」
	電源プラグがコンセントに差し込まれているか?	N	電源プラグをコンセントに差し込む。	施工方法「電源部の接続」
	センサーの表面が汚れていないか? コネクターが外れていないか?	E M	汚れをふきとる。※1 コネクターを接続する。	
	断水中ではないか?	I	回復するまで待つ。	
	逆止弁が壊れていないか? (凍結等により)	J	逆止弁を交換する。	取扱説明書「定期的なお手入れ」
	ハンドシャワーが外れていないか?	O	ハンドシャワーを吐水口に差し込む。	取扱説明書「ハンドシャワーを使う」
	自動センサーON/OFFスイッチが赤色点滅していないか?	P	レバーハンドルを水側にし、湯水センサーで吐水する。	取扱説明書「自動センサーを使う」
	自動センサーON/OFFスイッチが白色点滅していないか?	P	コネクターが外れていないか確認する。接続されている場合はサービスマスターの故障と考えられる。	交換してください。
流量が少ない	圧力は十分か? 止水栓は十分開いているか?	I A	圧力条件を確認する。 止水栓を十分開く。	施工前に「本製品の仕様と条件」 施工後の調節「流量の調節」
	F・H・L	G	ゴミ等を水で洗い流す。	施工後の調節「ストレーナーの掃除」
	配管途中に大きな抵抗はないか? レバーハンドルを絞りすぎていないか?	B	抵抗となる障害物を取り除く。 レバーハンドルを開く。	
水が止まらない	ゴミかみはないか? キズはないか?	D D	ゴミ等を水で洗い流す。 キズがあれば部品を交換する。	
	カートリッジ固定ナットにゆるみはないか?	C	カートリッジ固定ナットを締める。締め過ぎるとレバーハンドルが重くなることがあります。	
	手動弁が開いてないか?	I	手動弁を閉じる。(左いっぱいに回す)	
	センサーの感知エリア内に障害物はないか?	E	障害物を取り除く。	施工前に「施工完了図」 施工後の調節「作動確認」
	センサーの表面が汚れていないか?	E	汚れをふきとる。※1	
湯水の逆流がある	逆止弁は正常か?(ゴミ、砂かみはないか?・Oリングにキズはないか?)	J	ゴミ等を水で洗い流す。 キズがあれば部品を交換する。	取扱説明書「定期的なお手入れ」
希望の温度が得られない	圧力は十分か? 流量調節はよいか?	I I	圧力条件を確認する。 適正流量に調節する。	施工前に「本製品の仕様と条件」 施工後の調節「流量の調節」
	F・H・L	G	ゴミ等を水で洗い流す。	施工後の調節「ストレーナーの掃除」
	ストレーナーにゴミ詰まりはないか?	G	ねじをしっかりと締める。	
	ハンドルがガタつく ホースがスムーズに取納できない	A H・K・Q	ねじをしっかりと締める。 ねじおよび干渉していないか確認する。	施工方法「ホースの収納性の確認」

注意

※1センサー表面の汚れをふきとる場合は、キズをつけないようにしてください。
キズが付くと正常に作動しなくなる場合があります。

以下の現象は、故障ではありません。

- 水を止めた後に少しのあいだ水が垂れますか、切替ユニットの内部に溜まった少量の水が排出されるため、故障ではありません。
- センサーによる吐水・止水時にカチカチと音がするのは、メインバルブの動作音によるもので、故障ではありません。

